

Uninterruptible Power Supply



ATA Energy Storage System

ATA 4.0 MM ATA 5.0 MM

User's manual Manuale utente

Index

Us	ser's Ma	nual - English	1
Sa	ifety Wa	arnings	1
1	Intro	oduction	2
2	Gen	eral Characteristics	3
3	Rece	eipt and site selection	4
4	Ope	rating	5
	4 1	Functioning with active PV nanels	5
	4.1	Functioning with inactive PV panels	5
5	Othe	Properating Modes	
Ű	5 1	Only with PV nanels	,
	5.2	Only with the main (LIPS)	7
6	Fyte	rnal Description	, 8
U	6 1	Front Panel	0 م
	6.1	1 Granhic I CD Panel	0 8
	6.1.	2 Led Indicator and Buttons	. 10
	6.2	Rear Side	11
7	Elec	trical Installation	12
	7.1	Installation	14
8	First	Start Up	16
0	Fund	stioning	17
,	0 1	Turning ON and OFF	17
	9.1 Q 2	Low Battery and Automatic Restart	17
	9.2 9.3	Load Testing	18
	9.4	Operation in Warning Status	18
	9.5	Operation in Fault Mode	19
10) Com	munication Interfaces	20
	10 1		20
	10.1	RS485 Interface	20
11	I Dara	Ilel System Connection	22
	1 Fala		23
	11.1	Parallel Kit	23
	11.2	Parallel Kit Installation	23
	11.3	Installation of ATA units	25
	11 5	Batteries Connection	26
	11.6	AC Utility Line Connection	28
	11.7	Output Lines and Load Connection	29
	11.8	PhotoVoltaic (PV) Panel Connection	29
	11.9	Connections of Parallel Kit cables	30
	11.10	Setting Parameter	31
	11.11	Startup	32
	11.12	Faults and Alarms	33
12	2 Thre	ee Phases Connection	34
	12.1	Introduction	34
	12.2	Parallel Kit	34
	12.3	Parallel Kit Installation	34
	12.4	Installation of ATA units	37

12.5	Batteries Connection	
12.6	AC Utility Line Connection	
12.7	Output Lines and Load Connection	40
12.8	PhotoVoltaic (PV) Panel Connection	
12.9	Connections of Parallel Kit cables	
12.10	Setting Parameter	
12.11	Startup	
12.12	Faults and Alarm	
13 Tec	hnical Characteristics	45
14 Sett	lings	
15 Maii	ntenance	52
15.1	ATA Cleaning	
15.2	Battery	
15.3	Operator Safety	
16 Tro	ubleshooting	53
Conform	ity to the European Directives	55
Product	Disposal	55
Lead Bat	teries	55

Indice

Μ	anuale	Jtente - Italiano	57
٩	visi di S	Sicurezza	57
1	Intro	oduzione	58
2	Cara	tteristiche Generali	59
3	Rice	vimento e Collocazione	60
4	Funz	zionamento	61
	4.1	Modalità SBU: funzionamento con Pannelli Attivi	61
	4.2	Modalità SBU: funzionamento con Pannelli non Attivi	62
5	Altri	Modi di Funzionamento	63
	5.1	Modalità Only Solar: solo con Pannelli Fotovoltaici	63
	5.2	Modalità Utility: solo con la Rete Elettrica	63
6	Desc	rizione Esterna	64
	6.1	Pannello Frontale	64
	6.1.	1 Pannello LCD Grafico	. 64
	6.1.	2 Led e Pulsanti	. 66
	6.2	Pannello Posteriore	67
7	Insta	Illazione Elettrica	68
	7.1	Installazione	70
8	Prim	a Accensione	72
9	Funz	zionamento	73
	9.1	Accensione e Spegnimento	73
	9.2	Fine Autonomia e Riaccensione Automatica	73
	9.3	Controllo del Carico	74
	9.4	Segnalazioni di Allarme	74
	9.5	Segnalazioni di Guasto	75
1() Inte	facce di Comunicazione	76
	10.1	WatchPower	76
	10.2	Interfaccia RS485	78
1	I Mod	alità Connessione Parallelo	79
	11.1	Introduzione	79
	11.2	Contenuto Confezione del Kit Parallelo	79
	11.3	Installazione Kit Parallelo	79
	11.4	Installazione Unità	82
	11.5	Connessione Batterie	82
	11.6	Connessione Alimentazione d'Ingresso	84
	11.7	Connessione Circuito d'Uscita e Carico	85
	11.8	Connessione Pannelli Fotovoltaici	85
	11.9		80
	11.10		00
	11.11 11.10	Anomalie ed Allarmi del Sistema	00 QN
1) Mod	alità Connessione Trifase	07
14	- wou 10.1	Intraduziono	7 0
	ו∠.1 12.2	Contenuto Confezione Kit Parallelo	7U 00
	12.2 12.3	Installazione Kit Parallelo	90 90
	12.3	Installazione Unità	05
	12.7		/5

12.5	Connessione Batterie	
12.6	Connessione Alimentazione d'Ingresso	
12.7	Connessione Circuito d'Uscita e Carico	
12.8	Connessione Pannelli Fotovoltaici	
12.9	Connessione Cavi del Kit	
12.10	Impostazione Parametro	
12.11	Messa in Servizio	
12.12	Anomalie ed Allarmi del Sistema	
13 Ca	ratteristiche Tecniche	101
14 Set	ttaggi	103
15 Ma	nutenzione	108
15.1	Pulizia dell'ATA	
15.2	Batterie	
15.3	Sicurezza dell'Operatore	
16 An	omalie ed Interventi	109
Conforn	nità alle Direttive Europee	111
Smaltim	ento del Prodotto	111
Batterie	al Piombo	

User's Manual - English

Safety Warnings



- Read this manual carefully and completely before installing and using ATA ENERGY STORAGE SYSTEM, which, from here after, will also be referred to as ATA.
- ATA must be used only by properly trained personnel. To ensure correct and safe operations, it is necessary that operators and maintenance personnel observe the general safety Standards as well as the specific instructions included in this manual.
- Risk of electric shock: do not remove the cover. ATA contains internal parts which are at a high Voltage and are potentially dangerous, capable of causing injury or death by electric shock.
- There are no internal parts in ATA which are user serviceable. Any repair or maintenance work must be performed exclusively by qualified technical personnel authorized by TECNOWARE. TECNOWARE declines any responsibility if this warning is disregarded.
- The electric installation has to be done by qualified personnel. Follow all the Safety Standards (CEI Standards in Italy or IEEE elsewhere) for the Input/Output connections and for the right section of Input/Output cables.
- It is compulsory to ground ATA according to Safety Standards.
- Risk of electric shock at the Output lines when ATA is ON.
- Risk of electric shock at the Output lines while the unit is connected to the AC utility line.
- For respect of the Safety Standards is necessary the presence of a differential circuit breaker between ATA Output lines and the loads.
- We recommend to use a dedicate AC power line for ATA.
- Do not obstruct ventilation slots or holes and do not rest any object on top of ATA.
- > Do not insert objects or pour liquids in the ventilation holes.
- > Install ATA indoors, in a protected, clean and moisture-free environment.
- Do not expose to the direct sun light.
- Do not keep liquids, flammable gases or corrosive substances near ATA.



1 Introduction

The ATA ENERGY STORAGE SYSTEM (ATA means Uninterruptible Power Supply) is the result of constant technological research aimed at obtaining the best performance at the lowest cost.

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM is an inverter with storage system and single-phase sinewave UPS functioning built specifically to protect and supply the most sophisticated electronic equipment: it provides to make an absolutely continuous power supply, regulated and free to any kind of interference (black-out, under voltage, over voltage, surge, spike, micro interruptions, interference).

The security for the load is guaranteed, also if occurs an overload status or an inverter failure, thanks a static bypass that exclude ATA ENERGY STORAGE SYSTEM and connect the loads directly with the AC input main.

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM is equipped with a communication interface RJ45 and USB that can be used to communicate with the software WatchPower.



Read this manual carefully before using the ATA ENERGY STORAGE SYSTEM; it includes important safety warnings and useful advices for correct use and installation.

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM is constantly being developed and improved: consequently, your unit may differ somewhat from the description contained in this manual.

This manual includes the following models:

- ATA Energy Storage System 4.0 MM (4000VA, 3200W, 3750Wp max from PV)
- ATA Energy Storage System 5.0 MM (5000VA, 4000W, 3750Wp max from PV)

In this manual ATA ENERGY STORAGE SYSTEM will simply be referred to as ATA.

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM models are made from a single unit that contains the electronics inner parts.

However ATA ENERGY STORAGE SYSTEM models are predisposed to the connection with external BATTERY BOX.

2 General Characteristics

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM has all the advanced features which guarantee maximum reliability and safety:

- 1. Inverter OFF-GRID with storage system
- 2. Pure sinewave output
- 3. Integrated MPPT system to search the best working point
- 4. Different selectable functioning modes
- 5. Selectable charging current
- 6. Selectable charge priority
- 7. Output frequency selectable from the front panel
- 8. Graphic LCD panel for visualization of the Input and Output Voltage measurements, batteries Voltage, percentage of load, frequency, alarms, overload, fault and functioning modes.
- 9. Available settings of all the UPS parameters by user through front panel pushbuttons and graphic LCD panel or through software installed on PC
- 10. Acoustic signals of various kinds indicating alarm situations
- 11. Battery charging system managed from microprocessor
- 12. Parallel operating mode up to 4 units (optional)
- 13. Protection from overload and short circuits
- 14. Start-up even under Mains OFF conditions
- 15. Automatic protection when Battery is low
- 16. Automatic restart, following an automatic shut-down due to Low Battery, once AC utility power comes back on.
- 17. Communication with the computer through RJ45 and USB interfaces
- 18. High efficiency
- 19. Maximum reliability
- 20. Smart design and easy to use

3 Receipt and site selection

Carefully remove the ATA from its packaging, and carry out a meticulous inspection. We recommend keeping the original packaging in a secure place, in case you need to send the ATA for maintenance purposes. In case of transport damage, notify the carrier and dealer immediately.

We recommend paying attention to the below points in order to choose a correct placement for your ATA:

The electrical installation has to be done by qualified personnel.

ATTENTION: be careful to place the ATA on a surface that is able to withstand the mechanical characteristics (size and weight) specified in the chapter "Technical Specifications".

ATTENTION: be careful in using a fixing system suitable to the mounting surface and to the weight of ATA.

TECNOWARE declines any responsibility if these warnings are disregarded.

- 1. The ATA is designed to operate in a protected environment. We therefore recommend installing it in a place with very little or no humidity, dust or smoke.
- 2. When the ATA is brought from a cold place to a warmer place, humidity in the air may cause condensation in the ATA. In this case, allow ATA to stand for two hours in the warmer place before beginning with the installation.
- 3. In all circumstances, see the "Technical Characteristics" chapter for environmental specifications and check that the selected area meets these criteria.
- 4. During normal operation the ATA discharges a minimal amount of heat. So it is necessary to leave at least 20 cm of unobstructed space on the side and 50 cm up and down of ATA in order to keep it properly ventilated.



5. Fix ATA on the choice surface, through the use of screws and dowels. See the image below for the fixing point on the ATA.



- 6. Do not obstruct ventilation holes.
- 7. Do not insert objects or pour liquids in the ventilation holes.
- 8. Do not rest any object on top of the ATA.
- 9. Do not keep liquids, flammable gases or corrosive substances near the unit.

4 Operating

The typical mode of operation is the SBU mode: the acronym SBU indicates the order of priority of the power supply used by ATA. The first source is S = SOLAR, i.e. solar panels; the second source is B = BATTERY, i.e. batteries; the third source is U = UTILITY, i.e. the AC Utility Line.

4.1 Functioning with active PV panels

The equipment is powered by the ATA system by using the energy from the PhotoVoltaic (PV) panels. During this phase, the ATA simultaneously charges the batteries and works independently without any need to use the mains. ATA is equipped with a MMPT system (Maximum Power Point Tracker) that allows to find the best workable point to maximize the power of solar panels, depending to the solar irradiation that they are exposed.



4.2 Functioning with inactive PV panels

The equipment is powered by the ATA system by using the energy stored in the batteries until the photovoltaic panels are once again active. The stored energy can be used up to a minimum threshold of 30/40% (settable in settings).



Only in the case of this energy not being sufficient will the equipment be powered automatically from the mains.



Should a blackout occur during this phase, the ATA uses the 30/40% of energy remaining in the batteries (UPS function) to power the equipment.



Once the residual energy has been used up, the system turns off. When the mains or the photovoltaic panels are reactivated, the ATA Energy Storage System automatically starts up again.

When the battery charger level reaches the threshold value set, ATA Energy Storage System automatically switches to active panels mode (see section 4.1).

5 Other Operating Modes

5.1 Only with PV panels

ATA system use the PhotoVoltaic (PV) Panels energy to power the equipment; simultaneously charges the batteries. In the case the photovoltaic panels energy is not sufficient ATA use the batteries energy.



To active this modality you need to set correctly the parameters 01 and 16 in the ATA settings. See the chapter "Settings".

5.2 Only with the main (UPS)

ATA system use the mains to power the equipment; simultaneously charges the batteries. In the case the mains is not available ATA use the batteries energy.



To active this modality you need to set correctly the parameters 01 and 16 in the ATA settings. See the chapter "Settings".

7

6 External Description

6.1 Front Panel

The front panel informs the user about operating status, alarm conditions and measurements. It also provides access to controls and configuration parameters.

Front panel shown below consists of two parts:

- 1. Graphic LCD panel provides complete information about the functioning status and existing alarms, Load and Battery level, Input, Output and Battery measurements.
- 2. 4 buttons enables the user to turn ON/OFF the ATA and to make selections of the functioning parameters.



Figure 1 - Front panel

6.1.1 Graphic LCD Panel

Please refer to figure 2.



Figure 2 - Graphic LCD Panel

ENGLISH

LCD Icon	Function Description								
Input Source Information									
AC	Indicates the AC input.								
PV	Indicates the PV input								
	Indicates input voltage, input frequency, PV voltage, battery voltage and charger current.								
Configuration Program and	nd Fault Information								
88	Indicates the setting program.								
	Indicates the warning and fault codes.								
	Warning: Hashing with warning code.								
	Fault:								
Output Information									
	Indicate output voltage, output frequency, load percent, load in VA and load in Watt.								
Battery Information									
CHARGING	Indicates battery level by 0-24%, 25-49%, 50-74% and 75-100% in battery mode and charging status in line mode.								
Load Information									
OVER LOAD	Indicates overload.								
	Indicates the load level by 0-24%, 25-50%, 50-74% and 75-100%.								
M 1 00%	0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100%								
25%									
Mode Operation Informat	tion								
•	Indicates unit connects to the mains.								
	Indicates unit connects to the PV panel.								
BYPASS	Indicates load is supplied by utility power.								
7	Indicates the utility charger circuit is working.								
	Indicates the DC/AC inverter circuit is working.								
Mute Operation									
R I	Indicates unit alarm is disabled.								

6.1.2 Led Indicator and Buttons

Functions of the buttons are given below:

LED Indicator			Messages
	Dlu	Solid On	Output is powered by utility in Line mode.
- -AU/ - 	DIU	Flashing	Output is powered by battery or PV in battery mode.
	Dlu	Solid On	Battery is fully charged.
	ый	Flashing	Battery is charging.
A FAULT	Pod	Solid On	Fault occurs in the inverter.
	Keu	Flashing	Warning condition occurs in the inverter.
Button	Description	n	
ESC	To exit set	ting mode	
UP	To go to pr	evious selecti	on
DOWN	To go to ne	ext selection	
ENTER	To confirm	the selection	in setting mode or enter setting mode

6.2 Rear Side



Figure 3 - Rear Side

- 1. Power On/Off Switch: to turn on or turn off the ATA
- 2. Grounded AC Input: to connect the ATA to the AC utility line.
- 3. PV Input: to connect the ATA to the PV panels.
- 4. Battery Input: to connect the ATA to the batteries.
- 5. Input Circuit Breaker: it goes off in Overload or short-circuit condition; push the external button of the Circuit Breaker to reactivate it.
- 6. Grounded AC Output: to supply loads.
- 7. Computer Interface (RJ45/RS232 connector): it is the communication RJ45/RS232 port (through the cable RJ45-RS232).
- 8. Computer Interface (USB connector): it is the communication USB port.

7 Electrical Installation

The electrical installation has to be done by qualified personnel. Follow all the Safety Standards (CEI Standards in Italy or IEEE elsewhere) for the Input/Output connections and for the right selection of Input/Output cables.

For safety we recommend using external circuit breaker between AC Mains line and ATA Input line: the circuit breaker should be qualified as RCCB (Residual Current Circuit Breaker RCCB) with leakage current protective function (leakage current < 300 mA).



For safety we recommend using external circuit breakers between ATA Output line and the loads: the circuit breakers should be qualified as RCCB (Residual Current Circuit Breaker RCCB) with leakage current protective function (leakage current < 30 mA).

It is also advisable to install a PV protection system between the PV panels line and the PV panels Input of ATA, dimensioned according to the installed PV panels.

ATTENTION: for safety and efficiency it is recommended to use always cables with the cross section equal or thicker than the specified one into the following table.

TECNOWARE declines any responsibility if these warnings are disregarded.

The ATA models have inside the case only the electronic parts: the batteries are installed externally.



Before starting the installation procedure, be sure that:

1. The AC Utility Line for the ATA has been removed, the PhotoVoltaic (PV) panels and the batteries pack are disabled.

2. The ATA is completely OFF (only if graphic LCD panel is OFF).



Is necessary to apply a label, as the following one, into the AC input and output distribution box.

Before working on this circuit

- Disconnect the UPS system

 Verify if there are dangerous voltage between every terminals, including the earth protection



Risk of return voltage



When ATA works with the PV panels and/or the batteries the <u>Neutral is not through</u>. To recreate the same input supply system (AC input main), <u>the neutral line of output must</u> <u>be connected with the neutral line of input</u>. See the image below.



The following table shows the recommended size for wires.

Model	Wiring spec (cross section mm ² - AWG)										
Model	Input	PV panels	Batteries	Output	Ground						
ATA 4.0 MM	6 mm ² or 10 AWG	8 mm² or 8 AWG	2 x 8 mm2 or 2 x 8 AWG (2 cables together with a single cable lugs)	6 mm ² or 10 AWG	6 mm ² or 10 AWG						
ATA 5.0 MM	M 8 mm ² or 8 mm ² or 8 AWG 8 AWG		2 x 8 mm2 or 2 x 8 AWG (2 cables together with a single cable lugs)	2 x 8 mm2 or 2 x 8 AWG (2 cables together with a single cable lugs)							

The wires for ATA 4.0 MM must be designed to withstand currents up to 29A if using for AC Utility Line, up to 60A (PV panels), up to 75A (Batteries) and up to 18A (Output Line). For security and reliability you need to use cables with a cross section not less than those indicated in the table above.

The wires for ATA 5.0 MM must be designed to withstand currents up to 29A if using for AC Utility Line, up to 60A (PV panels), up to 93A (Batteries), and up to 22A (Output Line). For security and reliability you need to use cables with a cross section not less than those indicated in the table above.

7.1 Installation



Figura 4 - ATA installation and connection

We advise you to follow the steps below explained:

- Connect the ATA Input line to the AC mains line (see figure 4). It is mandatory to ground the AC mains line according to the Safety Standards. Carefully check the grounding of AC mains line. For safety we recommend to install an external circuit breaker (RCCB type, with leakage current < 300 mA) between AC mains line and ATA Input line (see figure 4).
- 2. Connect the line of the PhotoVoltaic panels to the ATA units (see Figure 4). Pay attention to connect the panels in such a way as to meet the specifications (see the chapter "Technical Specifications").
 - 2.1 Each series of panels shall not exceed the maximum open circuit voltage of 145 Voc.
 - 2.2 The peak power supplied by PhotoVoltaic panels is 3750 Wp.
 - 2.3 Therefore, we assume the use of 250 Wp panels with a rated voltage of 37.7 Vdc, it will be possible to build a system like the following:
 - 2.3.1 Using PhotoVoltaic panels with a nominal voltage of 37.7 Vdc, it will be able to achieve a serie of panels (named string) with up to 3 panels because:

3 x 37,7 = 113,1Vdc, that is less than the maximum open circuit voltage of 145 VOC.

2.3.2 Using PhotoVoltaic panels with a power of 250 Wp, it will be able to achieve up to 5 strings of panels connected in parallel because:

The peak power of each string = $3 \times 250 = 750$ Wp (number of panels in a string multiplied by the peak power of each panel).

The peak power of the system = $5 \times 750 = 3750$ Wp (number of strings multiplied by the peak power of each string).

- 2.4 It is also advisable to install a PV protection system between the PV panels line and the PV panels Input of ATA, dimensioned according to the installed PV panels
- Connect the devices to be supplied to the ATA outputs. Be sure all the devices have the main switch in OFF position. For safety we recommend to install an external circuit breaker (RCCB type, with leakage current < 30 mA) between ATA Output line and the loads (see figure 4).
- 4. Connect ATA to the external Battery Box:



We suggest to use ONLY Battery Box supplied by TECNOWARE. TECNOWARE declines any responsibilities if this rule is not followed.

Before starting whichever operation be sure that the Battery circuit breaker of Battery Box is in "OFF" position.

- 4.1 The ATA unit is designed to operate with a nominal voltage from batteries equal to 48 Vdc (4 x 12Vdc).
- **4.2** After connecting the battery (follow the instructions of battery box user manual), check the right polarity and the total voltage of the battery pack.
- 4.3 Connect the box battery to the ATA, via the cables supplied with the battery box.

It is compulsory to ground the ATA according to the Safety Standards.

The case of the ATA is internally connected to the ground terminal (GND) of the IN/OUT terminals, in order to guarantee safety to the user. To guarantee safety it is necessary to be sure that the local electric plant is supplied with GROUND (in compliance with the Safety Standards), and that a valid connection is guaranteed between the GROUND of the UPS and the GROUND of the local electric plant.

Any interruption of the GROUND conductor is absolutely prohibited.

Risk of electric shock at the Output lines if the ATA is ON, even when the ATA is not connected to AC utility line.

Risk of electric shock at the Output lines while the unit is connected to the AC utility line.

Risk of electric shock: do not remove the cover. The ATA contains internal parts which are at a high Voltage and are potentially dangerous, capable of causing injury or death by electric shock.

There are no internal parts in the ATA which are user serviceable. Any repair or maintenance work must be performed exclusively by qualified technical personnel authorized by TECNOWARE. TECNOWARE declines any responsibility if this warning is disregarded.

Disregard for these warnings may lead to a risk of electric shock to operators.

8 First Start Up

Turning the ATA is very easy. Nevertheless we recommend that, on First Start Up, the following procedure is observed for greater safety.

- 1. Be sure the circuit breaker of ATA outputs is in "OFF" position.
- 2. Place the circuit breaker of external batteries in "ON" position.
- 3. Place the circuit breakers of PV panels in "ON" position.
- 4. Place the AC Input line circuit breaker of ATA in "ON" position.
- 5. As a consequence of point 4, the ATA turns on the graphic display and goes in Stand-by mode: the ATA doesn't supply Output power and recharges only the batteries in accordance with SBU mode.
- 6. Place the On/Off switch of the ATA in "ON" position: the ATA emits a brief acoustic signal and performs a functioning SELF-TEST. After some seconds the ATA starts to work in SBU mode and the graphic LCD panel will show the path of energy.
- 7. Place the circuit breaker of ATA outputs is in "ON" position. Then turn ON the devices (one by one) to be supplied by ATA, checking the ATA doesn't report **Overload** information on the graphic LCD panel and all the devices are working regularly.



9 Functioning

9.1 Turning ON and OFF

To turn completely ON the ATA please do the following steps:

- Place the circuit breaker of external batteries in "ON" position.
- Place the circuit breakers of PV panels in "ON" position.
- Place the AC Input line circuit breaker of ATA in "ON" position.
- Place the On/Off switch of the ATA in "ON" position.

The graphic LCD panel provides complete information about the functioning status.

To turn completely OFF the ATA please do the following steps:

- Place the On/Off switch of the ATA in "OFF" position: the ATA switches in Standby mode.
- > Place the AC Input line circuit breaker of ATA in "OFF" position.
- Place the circuit breaker of external batteries in "OFF" position.
- Place the circuit breakers of PV panels in "OFF" position.

The graphic LCD panel and the leds on the front panel are OFF only when the UPS is completely OFF.

The ATA can be turned on even in the absence of production from PV panels and in the absence of AC mains.

9.2 Low Battery and Automatic Restart

The ATA reaches the Low Battery condition whenever the batteries reach a charge level allowing the connected devices to operate for few minutes (about 10% of max charge), following its use without other sources of energy (AC mains is not available, and the production from PV panels is off).

The UPS warns operators of Low Battery by lighting of the LOW BATT. icon on the graphic LCD.

If the AC mains (or the production from the PV panels) is not restored within a few minutes, the UPS shuts-down automatically thus preventing the batteries from discharging excessively; the ATA stops supplying Output power, deactivates control panel indication and goes to a waiting state. Once AC mains (or the production from the PV panels) is comes back on, the ATA restarts automatically and after some seconds it goes back to work in SBU mode.

The battery charging takes place only when the voltage from the PV panels is present and sufficient.

9.3 Load Testing

The UPS indicates the Output Load level by graphic LCD (as described in the chapter 5).

When the Output load is higher then nominal value the ATA warns of **Overload condition** by graphic LCD and by acoustic alarm as described in the "Warning Table" and in the "Troubleshooting" chapter.

The UPS has the capability to accept an Overload less than 110% for 10 minutes.

An Overload between 110% and 150% is accepted for about 10 seconds and after ATA switches automatically to the Bypass mode.

An Overload between 150% and 200% is accepted for about 5 seconds and after ATA switches automatically to the Bypass mode..

Once the requested power is back within range, the ATA switches automatically to the SBU mode.

Make sure that the ATA never indicates Overload condition.

Do not connect a load greater than rated value to the ATA (see POWER specifications in the chapter "Technical Characteristics"), as this may damage the unit. In this case the warranty is void.

9.4 Operation in Warning Status

During a warning condition the buzzer beeps, it means that there are some problems for ATA operation. Users can get the Fault code from graphic LCD panel. Please check the "Troubleshooting" chapter for details.

Below you can see the "Warning Table", with the correspondence between each warning and the relative signals (icons on graphic LCD and acoustic alarm) for the user.

WARNING	ICON (flashing)	CODE	ACOUSTIC ALARM		
Fan is locked when inverter is on.	<u>[</u>]]▲	01	Beep three times every second		
Battery is over-charged	£0]	03	Beep once every second		
Low battery	<u>[</u>]Y_^	Beep once every second			
Overload		07	Beep once every 0.5 second		
Output power derating		10	Beep twice every 3 seconds		
Solar charger stops due to low battery.	[1 <u>2</u>]~	12			
Solar charger stops due to high PV voltage.	[I] [▲]	13			
Solar charger stops due to overload.	્રાપ્	14			

Warning Table

9.5 Operation in Fault Mode

When Fault led illuminates and the buzzer beeps continuously, it means that there is a fatal error in the ATA. Users can get the Fault code from display panel. Please check the "Troubleshooting" chapter for details.

Please check the loads, wiring, ventilation, mains supply, PC supply, Battery and so on after the fault occurs. Don't try to turn ON the ATA again before solving the problems. If the problems can't be fixed, please contact Technical Service immediately.

 \triangle

In case of emergency, please disconnect the connection from mains supply, PV supply, external Battery, and Output immediately to avoid further risk or danger.

Below you can see the "Fault Table", with each Fault event and the relative FAULT code/icon on graphic LCD for the user's information.

FAULT EVENT	FAULT CODE	ICON	FAULT EVENT	FAULT CODE	ICON
Fan is locked when inverter is off.	01		Main relay failed	11	
Over temperature	02	ŪĴ,	Over current or surge	51	ر ا
Battery voltage is too high	03		Bus voltage is too low	52	S
Battery voltage is too low	04		Inverter soft start failed	53	ر ۲
Output short circuited or over temperature is detected by internal converter components.	05	05,	Over DC voltage in AC output	55	<u>[</u> 55]-
Output voltage is too high.	06	ĴĈ,	Battery connection is open	56	JG,
Overload time out	07		Current sensor failed	57	ر ال
Bus voltage is too high	08	180	Output voltage is too low	58	<u></u> 58,
Bus soft start failed	09	09,			

Fault Table

19

10 Communication Interfaces

The ATA unit is factory-equipped with RJ45/RS232 and USB Communication Interfaces, usable as communication ports with a Personal Computer.

Only one of the RS232/USB communications can be activated at one time. To activate RJ45/RS232 communication it is sufficient to connect the RJ45/RS232 cable only; to activate USB communication it is sufficient to connect the USB cable only.

The RJ45/RS232 and USB interface signals are isolated through photo-couplers.

Connecting to the Web site www.tecnoware.com it is possible to download free of charge the updated Management Software for ATA, named WatchPower, compatible with the most popular Operating Systems.

It is possible to add an Interface RS485 (optional).

10.1 WatchPower

The management software **WatchPower** allows to monitor the operation of the system, to monitor the electrical variables (current from PV panels, current from batteries, battery capacity, power output, working frequency and other variables), to set the ATA functioning parameters, to record the data generated by the system, to see the graphical representation of recorded data in function of time, and to extrapolate these data to an Excel file. You can also set the alert by mail of any anomalies detected by the system.

In order to change the settings of the system is required to login as administrator. The default password is "administrator". It is possible to change the password after the first login with the default password.

10.1.1 System Monitoring



From the above screen, you can display the values of the system. The diagram shows which parts of the system are active.

The values of the operation of the system are displayed in real time and indicate the voltage and input frequency, the voltage and the current generated by the PV panels, the voltage, the capacity, the charging and discharging current of the batteries (when supplying energy to the load), the voltage and frequency output and information related to the absorption of the connected devices (active and apparent power and its percentage).

marcoa_w7 tecnowi			8	14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1	CONTRACTOR OF STREET,		
COM10_929313	Buzzer atarm O Enable O Disable			ature auto restart. O Enable	O Disable Apply	'nt	
	Powersaving mode. O Enable O Disable Acch			y source interrupt. 🔘 Enablé	Disable Apply	•	
	Backlight 🔿 Enable 🗨 Dixable 🔭			Overload bypass: 💿 Enable	O Disable Apply	¥.	
	Overload auto restart 💿 Enable 💿 Disable 者		LCD come back to default p	age after 1 min. : 🔹 Enable	O Disable Apply		
	Charger source priority Solar only	Apply,	Output frequency.		Ha Apply		
		Apply			💌 V Apply		
	AC input range: Appliance	 Apply 	Max charging current		A Apply		
	Battery type: AOM	· Apply			A Apply		
		Acov.			V Apply		
	Bulk charging voltage(C.V. voltage). 56,4 🚆 V 🔤	ni v			42 V Apply		
	Floating charging voltage. 54 🚟 V 🗛	:47				est.	
						etc.	
					Con		

10.1.2 Setting the operating parameters of ATA

By clicking on the "Parameters Setting", you can select the same settings that can be set by the front panel. These settings affect the operation of the entire system. And it is possible to enable or disable alarms and functions (acoustic alarm, warning in the absence of AC mains line, power saving mode, backlight, reboot in case of overload and/or bypass, etc ...), to select the functioning mode (SBU, Utility, etc ...), to select the priority of power for the loads (only by solar panels, only by AC Utility Line, hybrid between AC Utility Line and PV panels), to select the operating parameters of the batteries (maximum voltage charging, charging current, maintenance voltage, minimum voltage of work for which the system then feeds the loads by AC Utility Line) and to select parallel or three-phase mode.

To apply any changes you need to login as administrator. It is advisable to make such changes to qualified personnel.

Data	_								-			-	-		-	-	
TE Device 929313121001	47 🔽 Period N						Browso										
C Arrithme	100						Contractory										
AC frequency	65																
Pvinpstvolipys Pvictorial apparent po																	
and a second second second second	78																
Ballery capacity	70																
p changing comm																	
OBEDITARDANO	24 00																
	-																
	40 30																
	30																
	20																
	15																
	5																
		01 03	: 03 64	05	00 00	60	09 10	111	12 1	a 14	15 16	- 17	10.1	16 20	21	22 29	
																	Close

10.1.3 Recording and graphical representation of the values of the System

ATA has a system of storing the historical operation values. It is possible to view these values graphically or extrapolate on Excel file. You can access the historical clicking on the "Data" button.

In the graphic representation, you can select the type of parameter to be displayed going to perform filtering on the time in which you are interested. This filtering can be done by hour, day, month and year.

The same type of filtering (by hour, day, month and year) may be carried out for the data to extrapolate on Excel file.

10.1.4 Other Functions

The program allows you to use other functions such as sending e-mail messages, changing the default password, setting the update times, storing the values of the system, and selecting, historicizing and extrapolating the anomalies to an Excel file.

By accessing the menu "WatchPower Configuration" you can set the sending of e-mail messages, by configuring your mail server to use, email recipients and the events that cause the e-mail messages.

By clicking on the "Event Log" you can set the filtering (by hour, day, month and year) of the anomalies found during the operation of the system and set the view or extrapolation on an Excel file.

By clicking on the "Basic" you can set the time to update the values produced by the system in real time, recording interval of those values and the date format that appears.

10.2 RS485 Interface

You can use an RS485 Interface to make compliant the ATA unit with the RS485 communication Standard. The RS485 Interface is optional.

11 Parallel System Connection

11.1 Introduction

Maximum of 4 pcs of identical power and specification ATA can be connected in parallel: so the max handling power is 20KVA/16KW (for ATA 5.0 MM).

11.2 Parallel Kit

The parallel kit consists of:



11.3 Parallel Kit Installation

1. Remove the metal cover, see the following figure.



2. Remove the Communication Board (with RJ45 and USB port).



3. Remove the screws, as shown below; then remove the 2-pin flat cable, remove the 14-pin flat cable and remove the electronic board placed under the communication board.



4. Remove the metal cover, as shown below.



5. Install the Parallel Board.



6. Reconnect the 2-pin and 14-pin flat cables to the Parallel board and Communication board, as shown below.



7. Install again the Communication board where it had been previously removed.



8. Reassemble the metal cover, removed at the point 1.

11.4 Installation of ATA units

Refer to the figure below when installing the ATA units.



NOTE: for promoting aeration and increasing the dissipation of heat produced by each ATA, it is appropriate to install the units leaving 20 cm of space between the units and 50 cm of space above and below of each unit. Be careful to install the units at the same height.

11.5 Batteries Connection

ATTENTION: the type of batteries set to each ATA must be identical, otherwise the system reports error.

ATTENTION: the length of the connecting cables from batteries to ATA drives must be about the same; otherwise the voltage difference, that could be between each ATA units and the batteries, may cause a malfunction of the system.

ATTENTION: for safety we recommend to install a protection device (fuse) between each ATA units and the batteries

Refer to the figure below when connecting the batteries.

ENGLISH



The battery pack can be also realized with batteries connected in parallel.

ATTENTION! The battery pack must be common to all inverters in parallel.

The following table shows the recommended size for wires and battery terminals.

Terminal:

Recommended size for wires and battery terminals:



			RI	NG TERMIN	AL	
ATA MODEL	AMPERES (typical)	WIRE	WIRE	DIME	INSIONS	
MODEL	(typical)	JIZE	SECTION (mm ²)	D (mm)	L (mm)	TORQUE
4.0	67 A	1*4 AWG	22	6.4	33.2	2 2 Nm
4.0		2*8 AWG	14	6.4	29.2	2~3 1111
5.0	84 A	1*4 AWG	22	6.4	33.2	2 2 Nm
5.0		2*8 AWG	14	6.4	29.2	2~3 NIII

11.6 AC Utility Line Connection

Connect the AC Utility Line to the power bars of the ATA units, and be sure to divide correctly LINE, NEUTRAL and EARTH connections. For safety we recommend to install a protection device (fuse) on the Input LINE connection of each ATA units and a protection device (fuse) on the NEUTRAL connection of the system. Refer to the diagram below.



ATTENTION: only the input LINE connection of each ATA are to be placed under a protection system. You can not install the security systems on the input NEUTRAL connection of each ATA. The input NEUTRAL connections are placed in common on the NEUTRAL bar. The protection of the input NEUTRAL line must be placed between the power supply and the NEUTRAL bar.

ATTENTION: be sure that the length of all the power cables is as similar as possible for each ATA, so as to ensure a right distribution of the absorbed current.

The following table shows the recommended size for wires.

ATA MODEL	MAX CURRENT PROTECTION (fuse)	WIRE SIZE	TIGHTENING TORQUE
4.0	40 A	10 AWG	1.4 ~ 1.6Nm
5.0	50 A	8 AWG	1.4 ~1.6Nm

11.7 Output Lines and Load Connection

Connect the Output Line (LINE, NEUTRAL and EARTH) of each ATA unit to the respective connection bar. For safety we recommend to install a protection device (fuse) on the Output LINE connection of each ATA unit. Refer to the diagram below.



ATTENTION: only the Output LINE connection of each ATA are to be placed under a protection system. You can not install the security systems on the Output NEUTRAL connection of each ATA. The Output NEUTRAL lines are placed in common on the NEUTRAL connecting bar.

ATTENTION: be sure that the length of all the power cables is as similar as possible for each ATA, so as to ensure a right distribution of the absorbed current.

The following table shows the recommended size for wires.

ATA MODEL	MAX CURRENT PROTECTION (fuse)	WIRE SIZE	TIGHTENING TORQUE
4.0	40 A	10 AWG	1.4 ~ 1.6Nm
5.0	50 A	8 AWG	1.4 ~1.6Nm

11.8 PhotoVoltaic (PV) Panel Connection

Refer to the "Installation" section for the connections of the system of PV panels.

 \wedge

ATTENTION: each ATA unit must be connected to its own system of panels of PV panels. You can not use only one system of PV panels in common for all ATA units.

11.9 Connections of Parallel Kit cables

Refer to the figure below to connect the cables included in the kit parallel.



2 ATA units in parallel mode:



3 ATA units in parallel mode:



4 ATA units in parallel mode:


11.10 Setting Parameter

NUMBER	DESCRIPTION	SELECTABLE OPTIONS	
28	Output mode: ATA can operate in: Single mode, Parallel mode, Phase S mode, Phase R mode, Phase T mode.	Single Mode: $\begin{array}{c} & \underbrace{\text{OUTPUT}}{\text{S} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	When you use the ATA unit in a parallel system, you must set this parameter to "PAL". If this parameter is "PAL" then the priority of power output can be set to "Utility" or "SBU". When this parameter changes to "PAL" and the power saving mode is able, then the power saving mode is disabled.

This parameter can only be set if the ATA unit is in stand-by mode.

11.11 Startup

- **1**. Before the Startup of the system:
- Check all the connections of the Parallel system.
- Be sure that the protection systems on the Input LINE connections are open and Input NEUTRAL connections are connected in common.
- 2. Place the circuit breaker of batteries in "ON" position.
- 3. Place the On/Off switch of each ATA unit in "ON" position.



4. Place the circuit breakers of PV panels in "ON" position.

5. Turn ON all the protections of Input Line. We recommended to connect all inverter to the AC Utility Line at the same time, otherwise the error nr. 82 will be displayed. Anyway the ATA units will restart automatically; so when they detect the AC Utility Line begin to work normally.



- 6. If no other errors are displayed, the startup procedure of the parallel system is completed.
- 7. Finally turn ON the switches of the devices to be powered. The system will power these devices.

ATTENTION: to prevent an overload condition occurs, we recommended to have the system up and running before you activate the devices to be supplied.



ATTENZIONE: in this type of operation there are intervention times, then this may lead to interruptions of operation to those devices that are not capable of withstanding the presence of an intervention time.

11.12 Faults and Alarms

CODE	DESCRIPTION	ACTION TO SOLVE
		1. Restart the System.
60	Error in the current control system.	2. If the problem persists, contact the Customer Service.
	The firmware installed on each ATA	1. Updating the inverter with the same firmware.
71	unit are not equal.	2. If the problem persists, contact the Customer Service
72	The output current for each inverter	1. Be sure that the sharing cables are properly connected and restart the System.
12	is different.	2. If the problem persists, contact the Customer Service.
80	Data communication loss.	1. Be sure that the communication cables are
81	Host data loss.	properly connected and restart the System.
82	Synchronization loss.	Service.
	The battery voltage detected on each ATA is different.	1. Be sure all the ATA units are properly connected to the same battery pack.
05		2. If the problem persists, contact the Customer Service
84	The input voltage and frequency	1. Check all the Input connections and restart the System.
	different.	2. If the problem persists, contact the Customer Service
		1. Restart the System.
85	Unbalanced output current.	2. If the problem persists, contact the Customer Service
86	The Setting Parameter is not the	1. Turn all the ATA units in stand-by mode and check the Setting Parameter (nr. 28) on each unit.
		2. If the problem persists, contact the Customer Service

12 Three Phases Connection

12.1 Introduction

It is necessary to connect 3 pcs of identical power and specification ATA in parallel, installing an ATA for each phase: so the max handling power is 15KVA/12KW (for ATA 5.0 MM).

12.2 Parallel Kit

The parallel kit consists of:



12.3 Parallel Kit Installation

1. Remove the metal cover, see the following figure.



2. Remove the Communication Board (with RJ45 and USB port).



3. Remove the screws, as shown below; then remove the 2-pin flat cable, remove the 14-pin flat cable and remove the electronic board placed under the communication board.



4. Remove the metal cover, as shown below.



5. Install the Parallel Board.



- Scheda Parallelo Cheda Parallelo Cheda Comunicazioni
- 6. Reconnect the 2-pin and 14-pin flat cables to the Parallel board and Communication board, as shown below.

7. Install again the Communication board where it had been previously removed.



8. Reassemble the metal cover, removed at the point 1.

12.4 Installation of ATA units

Refer to the figure below when installing the ATA units.



NOTE: for promoting aeration and increasing the dissipation of heat produced by each ATA, it is appropriate to install the units leaving 20 cm of space between the units and 50 cm of space above and below of each unit. Be careful to install the units at the same height.

12.5 Batteries Connection

ATTENTION: the type of batteries set to each ATA must be identical, otherwise the system reports error.

ATTENTION: the length of the connecting cables from batteries to ATA drives must be about the same; otherwise the voltage difference, that could be between each ATA units and the batteries, may cause a malfunction of the system.

ATTENTION: for safety we recommend to install a protection device (fuse) between each ATA units and the batteries

Refer to the figure below when connecting the batteries.



The battery pack can be also realized with batteries connected in parallel.



The following table shows the recommended size for wires and battery terminals.

Recommended size for wires and battery terminals:

Terminal:



	AMPERES (typical)		RI			
ATA MODEL		WIRE SIZE	WIRE	DIMENSIONS		TIGHTENING
			SECTION (mm ²)	D (mm)	L (mm)	TORQUE
4.0	67 A	1*4 AWG	22	6.4	33.2	2 2 Nm
		2*8 AWG	14	6.4	29.2	2~3 1111
5.0	84 A	1*4 AWG	22	6.4	33.2	2 2 Nm
		2*8 AWG	14	6.4	29.2	2~3 NIII

12.6 AC Utility Line Connection

Connect the Input LINE phase of the first ATA to the phase L1 of AC Three Phases Utility; connect the Input LINE phase of the second ATA to the phase L2; then connect the Input LINE phase of the third ATA to the phase L3.

Connect the Input NEUTRAL phase of each ATA units and the NEUTRAL of AC Three Phases Utility to the NEUTRAL power bar. Connect the EARTH of each ATA unit to the EARTH bar. For safety we recommend to install a protection device (fuse) on the Input LINE connection of each ATA units and a protection device (fuse) on the NEUTRAL connection of the system. Refer to the diagram below.



ATTENTION: only the input LINE connection of each ATA are to be placed under a protection system. You can not install the security systems on the input NEUTRAL connection of each ATA. The input NEUTRAL connections are placed in common on the NEUTRAL bar. The protection of the input NEUTRAL line must be placed between the power supply and the NEUTRAL bar.

ATTENTION: be sure that the length of all the power cables is as similar as possible for each ATA, so as to ensure a right distribution of the absorbed current.

The following table shows the recommended size for wires.

ATA MODEL	MAX CURRENT PROTECTION (fuse)	WIRE SIZE	TIGHTENING TORQUE
4.0	40 A	10 AWG	1.4 ~ 1.6Nm
5.0	50 A	8 AWG	1.4 ~1.6Nm

12.7 Output Lines and Load Connection

Connect the Output LINE phase of each ATA unit to the respective Output Phase (L1, L2, L3) of the Three Phases Output Line.

Connect the Output NEUTRAL phase of each ATA and the NEUTRAL of AC Three Phases Output the NEUTRAL power bar. Connect the EARTH of each ATA unit to the EARTH bar. For safety we recommend to install a protection device (fuse) on the Output LINE phase of each ATA unit. Refer to the diagram below.



ATTENTION: only the Output LINE connection of each ATA are to be placed under a protection system. You can not install the security systems on the Output NEUTRAL connection of each ATA. The Output NEUTRAL lines are placed in common on the NEUTRAL connecting bar.

ATTENTION: be sure that the length of all the power cables is as similar as possible for each ATA, so as to ensure a right distribution of the absorbed current.

The following table shows the recommended size for wires.

ATA MODEL	MAX CURRENT PROTECTION (fuse)	WIRE SIZE	TIGHTENING TORQUE
4.0	40 A	10 AWG	1.4 ~ 1.6Nm
5.0	50 A	8 AWG	1.4 ~1.6Nm

12.8 PhotoVoltaic (PV) Panel Connection

Refer to the "Installation" section for the connections of the system of PV panels.

ATTENTION: each ATA unit must be connected to its own system of panels of PV panels. You can not use only one system of PV panels in common for all ATA units.

12.9 Connections of Parallel Kit cables

Refer to the figure below to connect the cables included in the kit parallel.



Below the connection between the ATA units in a Three-Phase System.



12.10 Setting Parameter

NUMBER	DESCRIPTION	SELECTABLE OPTIONS	
28	Output mode: ATA can operate in: Single mode, Parallel mode, Phase S mode, Phase R mode, Phase T mode.	Select ABLE OPTIONS Single Mode: $28 \underline{SIG}$ Parallel Mode: $28 \underline{PRL}$ Phase S (L1): $28 \underline{PRL}$ Phase S (L1): $28 \underline{PRL}$ Phase R (L2): $28 \underline{PRL}$ Phase R (L2): $28 \underline{PRL}$ Phase T (L3): $28 \underline{PRL}$	To use ATA in Three Phase mode it is necessary to have 3 ATA units installed. Each ATA unit is associated with the respective phase of the Three Phase System setting on each unit the parameter as "3P1", "3P2" or "3P3". If the parameter is "3P1", it means that the ATA is associated with the L1 phase: take care that the ATA unit is connected to the L1 phase. If this parameter is "3P1" or "3P2" or "3P2" then the priority of power output can be set to "Utility" or "SBU". If the power saving mode is able, then the power saving mode is disabled.

This parameter can only be set if the ATA unit is in stand-by mode.

12.11 Startup

- 1. Before the Startup of the system:
- Check all the connections of the Parallel system.
- Be sure that the protection systems on the Input LINE connections are open and Input NEUTRAL connections are connected in common.
- 2. Place the circuit breaker of batteries in "ON" position.
- 3. Place the On/Off switch of the 3 ATA units in "ON" position.



4. Place the circuit breakers of PV panels in "ON" position.

5. Turn ON all the protections of Input Line. If the AC Three Phase Utility Line is present and ATA units are set correctly in relation to the phase on which they are placed, the ATA units will operate properly. Otherwise, the icon O will flash and the ATA will not work.



- 6. If no other errors are displayed, the startup procedure of the parallel system is completed.
- 7. Finally turn ON the switches of the devices to be powered. The system will power these devices.



ATTENTION: to prevent an overload condition occurs, we recommended to have the system up and running before you activate the devices to be supplied.

ATTENZIONE: in this type of operation there are intervention times, then this may lead to interruptions of operation to those devices that are not capable of withstanding the presence of an intervention time.

12.12 Faults and Alarm

CODE	DESCRIPTION	ACTION TO SOLVE
		3. Restart the System.
60	Error in the current control system.	4. If the problem persists, contact the Customer Service.
	The firmware installed on each ATA	1. Updating the inverter with the same firmware.
71	unit are not equal.	2. If the problem persists, contact the Customer Service
72	The output current for each inverter	3. Be sure that the sharing cables are properly connected and restart the System.
	is different.	4. If the problem persists, contact the Customer Service.
80	Data communication loss.	1. Be sure that the communication cables are
81	Host data loss.	properly connected and restart the System.
82	Synchronization loss.	Service.
83	The battery voltage detected on each ATA is different.	3. Be sure all the ATA units are properly connected to the same battery pack.
		4. If the problem persists, contact the Customer Service
84	The input voltage and frequency measured on each ATA drives are different.	3. Check all the Input connections and restart the System.
		4. If the problem persists, contact the Customer Service
		3. Restart the System.
85	Unbalanced output current.	4. If the problem persists, contact the Customer Service
86	The Setting Parameter is not the same in all units.	3. Turn all the ATA units in stand-by mode and check the Setting Parameter (nr. 28) on each unit.
		4. If the problem persists, contact the Customer Service

13 Technical Characteristics

Model ATA Energy Storage System	4.0	5.0		
Power	4000 VA	5000 VA		
Nominal power	3200 W 4000 W			
Dimensions (W x H x D)	29,5 x 54	x 14 cm		
Cooling	Fan co	ooling		
Audible noise	< 40 dB	Aa1m		
Weight	12,5 kg	13,5 kg		
INPUT MAINS				
Number of phases	1F	+N		
Nominal Voltage	Single-pha	se 230 Vac		
Input voltage range	170-280 Vac for personal computers / 90-	280 Vac for home appliances (selectable)		
Nominal frequency	50/60 Hz (autor	natic selection)		
INPUT PHOTOVOLTAIC PANELS				
Maximum PV array power	3750) Wp		
MPPT range operating voltage	60-11	5 Vdc		
Maximum PV array oper circuit power	145 Vdc			
Maximum PV array input current	60	A		
Maximum Efficiency	98	8%		
OUTPUT				
Number of phases	1F-	+N		
Nominal Voltage	Single-phase 230 Vac			
Nominal frequency	50/60 Hz (autor	natic selection)		
Waveform	Sinev	vave		
Surge Power	6400 W for 5s	8000 W for 5s		
Efficiency	93	8%		
Overload capability	10s 110%-150%/ 5s >150%			
Transfer time	10 ms for personal computer - 20 ms for home appliances			
BATTERY	-			
Туре	AGM/GEL			
Battery voltage	48 Vdc (floating charger voltage 54 Vdc - over charger protection 60 Vdc)			
Maximum charger current	60	A		
Battery number	4 (12 Vdc)			

INTERFACING				
Interface (communication port)	USB/RJ45 (RS232)			
Software	WatchPower (compatible with WINDOWS, MAC OS X up to version 10.8, UNIX, LINUX, ecc.)			
External RS485 interface	Yes (optional)			
PARALLEL CONFIGURATION				
Parallel interface	Yes (optional)			
Parallel unit	Up to 4 units			
ENVIROMENTAL SPECIFICATION				
Storage temperature	From -15 to 60 °C			
Working temperature	From 0 to 55 °C			
Humidity	5%-95% without condensation			
Maximum altitude	3000 m			
IP protection	IP20			
Certifications	CE			

Technical data may change without prior notice

14 Settings

After pressing and holding "ENTER" button for 3 seconds, the unit will enter setting mode. Press "UP" or "DOWN" button to select setting programs. And then, press "ENTER" button to confirm the selection or "ESC" button to exit.

SETTING	DESCRIPTION	SELECTABLE OPTIONS			
00	Exit setting mode	Escape			
01	Output source priority: To configure load power source priority	Solar first	Solar energy provides power to the loads as first priority. If solar energy is not sufficient to power all connected loads, battery energy will supply power the loads at the same time. Utility provides power to the loads only when any one condition happens: - Solar energy is not available - Battery voltage drops to either low- level warning voltage or the setting point in program 12. Utility will provide power to the loads as first priority.		
	source priority	SBU priority (default)	Solar and battery energy will provide power to the loads only when utility power is not available. Solar energy provides power to the loads as first priority. If solar energy is not sufficient to power all connected loads, battery energy will supply power to the loads at the same time. Utility provides power to the loads only when battery voltage drops to either low-level warning voltage or the setting point in program 12.		
02	Maximum charging current: To configure total charging current for solar chargers. (If selected "SNU" into parameter 16 the max. charging current = utility charging current + solar charging current)	10A 02 IOR 30A 02 30R 50A 02 50R	20A 02 20R 40A 02 40R 60A (default) 02 60R		

03	AC input voltage range	Appliances	If selected, acceptable AC input voltage range will be within 90- 280VAC.
03	AC input vortage range	UPS (default)	If selected, acceptable AC input voltage range will be within 170- 280VAC.
04	Power saving mode	Saving mode disable (default)	If disabled, no matter connected load is low or high, the on/off status of inverter output will not be effected.
	enable/ disable	Saving mode enable $O_{\mathcal{O}}^{Saving}$	If enabled, the output of inverter will be off when connected load is pretty low or not detected.
5	Detters to a	AGM (default)	Flooded
05	Battery type	User-Defined	If "User-Defined" is selected, battery charge voltage and low DC cut-off voltage can be set up in program 26, 27 and 29.
06	Auto restart when overload occurs	Restart disable	Restart enable (default)
07	Auto restart when over temperature occurs	Restart disable	Restart enable (default) $\Box_{\mathcal{O}} \underline{} $
09	Output frequency	50Hz (default)	^{60Hz}
11	Maximum utility charging	2A <u>28</u>	10A
	current	20A	30A (default)
12	Pre-setting voltage back to utility source when selecting "Solar first" or "SBU priority" in program 01.	44V I C HATT	
		46V (default)	

		48V		49V	
		1 <u>5</u> _		15 15	^{batt} Ч9⊻
		50V		51V	
		12	SO ^v		
		48V		49V	
		50V (defa	ult)	51V	
		13 _ ® _	SO ^v	$\mathbb{N}^{\mathbb{S}}$	
		52V		53V	
12	Pre-setting voltage back to battery mode when selecting "Solar first" or "SBU priority" in program 01.	I3	S2 [×]		S3 [×]
15		54V		55V	
		I3_ ⊚			<u>SS×</u>
		56V		57V	
		I∃_ ∞	S6 ^v		
		58V		Battery	fully charged
		I3	S8 ^v	! ∃ ⊗_	
16	Charger source priority: To configure charger source	If this inve charger so	erter/charger is w ource can be prog	/orking in rammed a	Line, Standby or Fault mode, as below:
	priority	Solar first	1 3	Solar en	nergy will charge battery as
		16 (-50	first pri	ority. vill charge battery only when
		Ø —		solar en	ergy is not available.
		Utility first		Utility v priority	vill charge battery as first
		<u> b [NF</u>		Solar en when ut	nergy will charge battery only tility power is not available.
		Solar and Utility		Solar en	nergy and utility will charge
		ib ⊂ ⊘	5NU	battery	at the same time.

		Only Solar (default)	Solar energy will be the only charger source no matter utility is available or not.
		If this inverter/charger is w mode, only solar energy ca charge battery if it's availa	vorking in Battery mode or Power saving n charge battery. Solar energy will ble and sufficient.
		Alarm on	Alarm off (default)
18	Buzzer Alarm	18 <u>600</u>	I <u>8_60F</u>
19	Auto return to default display screen	Return to default display screen (default)	If selected, no matter how users switch display screen, it will automatically return to default display screen (Input voltage /output voltage) after no button is pressed for 1 minute.
		Stay at latest screen	If selected, the display screen will stay at latest screen user finally switches.
20	Backlight control	Backlight on	Backlight off (default)
22	Beeps while primary source is interrupted		Alarm off (default)
23	Overload bypass: When enabled, the unit will transfer to line mode if overload occurs in battery mode.	Bypass disable	Bypass enable (default)
25	Record Fault code	Record enable (default)	Record disable
26	Bulk charging voltage (C.V voltage)	If user-defined is selected in program 5, this program can be set up. Setting range is from 48.0V to 58.4V and increment of each click is 0.1V.	
27	Floating charging voltage	FLU 20 If user-defined is selected in up. Setting range is from 48 click is 0.1V.	in program 5, this program can be set 8.0V to 58.4V and increment of each
28	AC output mode: ATA can work in single, parallel, phase S, phase R and phase T mode.	Default is setted as Single r For the other modes refer	mode. to sections 11.10 and 12.10.

		<u> </u>
29	Low DC cut-off voltage	If user-defined is selected in program 5, this program can be set up. Setting range is from 40.0V to 48.0V and increment of each click is 0.1V. Low DC cut-off voltage will be fixed to setting value no matter what percentage of load is connected. Then, low DC warning voltage is 2V higher than cut-off voltage, low DC warning return voltage is 4V higher than cut-off voltage and Cold Start Voltage is 4V higher than cut-off voltage.

15 Maintenance

15.1 ATA Cleaning

Before starting any cleaning operation, be sure that:

- 1. The AC Input Voltage for the ATA has been removed.
- 2. The Battery voltage for ATA has been removed.
- 3. The PV voltage for ATA has been removed.
- 4. The ATA is completely OFF.

Use only a cloth dampened with water to clean the unit.

If ATA works in an environmental unusually dusty or dirty, remove the dirty from the ventilation holes.

Before restarting the ATA be sure it is completely dry. If any liquid gets inside the ATA, do not start the unit and contact Technical Service immediately.

15.2 Battery

If the ATA is NOT going to be used for a long period of time, ensure that the batteries are left fully charged.

If the ATA has not been used for more than three months, go through the procedure described in the chapter "First Start Up" before using it again.

Battery life strongly depends on the ambient temperature. There are also other factors like the number of charge discharge cycles, the discharge depth, humidity and altitude.

The recommended environmental specifications for a correct use of batteries are listed in battery producer data sheet.

Danger of explosion and fire if batteries of the wrong type or number are used.

Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode. Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.

15.3 Operator Safety

Whenever the ATA is not responding anymore to original characteristics, the ATA must be made non-operative and every usage not authorised must be avoided. After it will be necessary to refer to qualified technical personnel. Original safety characteristics might not be if, for example, the ATA has visible damage or irregular operation.

16 Troubleshooting

This section gives information about the procedures which shall be performed in case of abnormal operation.

If you fail to fix the problem consult authorized Technical Service with the following information:

- Model and serial number of the ATA, which can be found on the nameplate on the side of the ATA.
- Description of abnormal operation and Fault code displayed on graphic LCD.

If you have noticed an abnormality in operation; check the Protective Ground/Earth connections, check the Input/Output connections, read alarms code from the graphic LCD and refer to the table below. Apply all suggestions corresponding to each anomaly.

If your issue is excluded or the suggested actions do not solve your problem, consult the Technical Service.

Risk of electric shock: do not remove the cover. The ATA contains internal parts which are at a high Voltage and are potentially dangerous, capable of causing injury or death by electric shock.



There are no internal parts in the ATA which are user serviceable. Any repair or maintenance work must be performed exclusively by qualified technical personnel authorized by TECNOWARE.

TECNOWARE declines any responsibility if this warning is disregarded.

SYMPTOM	LCD/LED/BUZZER	POSSIBLE CAUSE	ACTION TO SOLVE
ATA shutdown	LCD, LEDs and buzzer will	The battery voltage is too low.	1. Re-charge battery.
automatically during startup process.	be active for 3 seconds and then complete off.		2. Contact Technical Service.
No response after power	No indication.	1. The battery voltage is far too low.	1. Check if batteries and the wiring are connected well.
on.		2. Battery polarity is connected reversed.	2. Re-charge battery.
			3. Contact Technical Service.
When the unit is turned on, internal relay is switched on and off repeatedly.	LCD display and LEDs are flashing	Batteries are disconnected.	Check if battery wires are connected well.

SYMPTOM	LCD/LED/BUZZER	POSSIBLE CAUSE	ACTION TO SOLVE	
	Fault code 07	Overload error.	Reduce the connected load by switching off some equipment.	
	Fault code 05	Output short circuited.	Check if wiring is connected well and remove abnormal load.	
		Temperature of internal converter component is over 120°C.	Check whether the air flow of the unit is blocked	
	Fault code 02	Internal temperature of inverter component is over 100°C.		
	Fault code 03	Battery is over-charged.	Contact Technical Service.	
Buzzer beeps continuously		The battery voltage is too high.	Check if spec and quantity of batteries are meet requirements.	
and red LED is on.	Fault code 01	Fan fault	Contact Technical Service.	
	Fault code 06/58	Output abnormal (Inverter voltage below than 190Vac or is higher than 260Vac)	 Reduce the connected load. Contact Technical Service. 	
	Fault code 08/09/53/57	Internal components failed.	Contact Technical Service.	
	Fault code 51	Over current or surge.		
	Fault code 52	Bus voltage is too low. Restart ATA, if the happens again, plea		
	Fault code 55	Output voltage is unbalanced.	contact Technical Service.	
	Fault code 56	Battery is not connected well or fuse is burnt.	If the battery is connected well, please contact Technical Service.	

If the described anomalies should continue despite the advised troubleshooting, or should they manifest in any other form, please contact:

TECNOWARE SERVICE

www.tecnoware.com

Conformity to the European Directives

TECNOWARE S.r.I. confirms that ATA ENERGY STORAGE SYSTEM models comply with the requirements set out in: the Low Voltage Directive (Safety) 2006/95/EC and following amendments, the EMC (Electro-Magnetic Compatibility) Directive 2004/108/EC and following amendments.

The following standards were applied:

()

Low Voltage Directive (Safety): EN55178 and EN60950

EMC Directive (Electro-Magnetic Compatibility): EN55022 and EN55024

Product Disposal

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM cannot be disposed as an urban waste, but must be treated as a separate waste. Any violation is indictable with financial sanctions as per in force regulations.

An incorrect waste disposal or an improper use of the same or of any parts can be damaging for the environment and for human health.

A correct waste disposal of products having the dustbin symbol marked by a cross help to avoid negative consequences to the environment and to human health.



Lead Batteries

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM models contain lead acid, sealed, maintenance free batteries.

This kind of batteries, if handled by non-experienced personnel, can cause electric shock or shortcircuit.

For this reason the batteries can be removed only by qualified technical personnel, specialized and authorized by Tecnoware. Tecnoware declines any responsibilities if this rule is not followed.

To remove the batteries, firstly you have to take off ATA cover, then remove all the metallic parts that are blocking the batteries pack, disconnect batteries one to each other and take them off from their housing one by one.

The batteries cannot be disposed as an urban waste, but must be treated in conformity with 2006/66/CE European Directive; any violation is indictable with financial sanctions as established into 2006/66/CE European Directive.



ENGLISH

Manuale Utente - Italiano

Avvisi di Sicurezza



1 Introduzione

L'ATA ENERGY STORAGE SYSTEM è il risultato di una costante ricerca tecnologica mirata all'ottenimento delle migliori prestazioni a costi estremamente contenuti.

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM è un inverter con accumulo e funzione UPS monofase ad onda sinusoidale progettato per alimentare e proteggere le più sofisticate apparecchiature elettroniche: infatti, fornisce un'alimentazione assolutamente continua, regolata e priva di disturbi di qualsiasi tipo (black-out, sottotensioni, sovratensioni, surge, spike, microinterruzioni, interferenze).

La sicurezza per le utenze alimentate è garantita anche in caso di sovraccarico accidentale oppure di guasto inverter, grazie ad un Bypass automatico che esclude ATA ENERGY STORAGE SYSTEM e collega direttamente la linea elettrica d'Ingresso alle uscite.

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM è dotato d'interfacce di comunicazione RJ45/RS232 e USB che possono essere utilizzate per la comunicazione con il programma WatchPower.



ATA ENERGY STORAGE SYSTEM è soggetto a continui sviluppi e migliorie: di conseguenza può differire lievemente, in alcuni dettagli, da quanto descritto nel presente manuale.

Questo manuale è relativo ai seguenti modelli:

- ATA Energy Storage System 4.0 MM (4000VA, 3200W, 3750Wp max da PV)
- ATA Energy Storage System 5.0 MM (5000VA, 4000W, 3750Wp max da PV)

In questo manuale ATA ENERGY STORAGE SYSTEM sarà chiamato anche semplicemente ATA.

I modelli ATA ENERGY STORAGE SYSTEM sono costituiti da un'unità singola che contiene l'elettronica interna.

I modelli ATA ENERGY STORAGE SYSTEM necessita per il funzionamento del collegamento con unità Box Batterie.

2 Caratteristiche Generali

ATA ENERGY STORAGE SYSTEM presenta tutte le moderne caratteristiche che garantiscono massima affidabilità e sicurezza:

- 1. Inverter OFF-GRID con sistema di accumulo
- 2. Uscita sinusoidale pura
- 3. Sistema MPPT Integrato per la ricerca del miglior punto di lavoro
- 4. Diverse modalità di funzionamento selezionabili
- 5. Corrente di ricarica selezionabile
- 6. Priorità di ricarica selezionabili
- 7. Frequenza d'uscita impostabile
- 8. Display LCD grafico per visualizzazione delle misure della Tensione d'Ingresso e d'Uscita, Tensione batterie, percentuale di potenza utilizzata, frequenza, allarmi, guasti e dei vari modi di funzionamento
- 9. Configurazione e settaggio da parte dell'utente dei parametri di funzionamento tramite pannello frontale e display grafico o tramite software installato su PC
- 10. Segnalazioni acustiche di vario tipo durante il normale funzionamento e che evidenziano le eventuali condizioni di allarme
- 11. Sistema di ricarica delle batterie gestito da microprocessore
- 12. Espandibilità fino a 4 unità in parallelo (opzionale)
- 13. Protezione dal sovraccarico e dal cortocircuito
- 14. Accensione anche in condizioni di Assenza Rete
- 15. Protezione automatica in caso di batterie scariche
- 16. Riaccensione automatica dopo lo spegnimento per fine autonomia al ritorno della Tensione di Rete
- 17. Porta di comunicazione RJ45/RS232 e USB
- 18. Elevato rendimento e basso costo d'esercizio
- 19. Alta affidabilità
- 20. Curato design e semplicità d'uso

3 Ricevimento e Collocazione

Al ricevimento dell'ATA, si consiglia di togliere subito l'imballo e di controllare lo stato dell'ATA. In caso di danni dovuti al trasporto, annotarli sulla bolla di accompagnamento merce e contattare subito il fornitore.

Si consiglia di conservare l'imballo originale in luogo sicuro.

Si consiglia di prestare attenzione ai punti seguenti per la scelta di una corretta collocazione dell'ATA:

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

ATTENZIONE: porre attenzione a collocare l'ATA su di una superficie che sia in grado di sostenere le caratteristiche meccaniche (peso e dimensioni) riportate nel capitolo "Caratteristiche Tecniche".

ATTENZIONE: porre attenzione nell'utilizzare un sistema di fissaggio adeguato alla superficie di installazione e al peso dell'ATA.

In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.

- 1. L'ATA è progettato per operare in ambienti chiusi. Si consiglia perciò d'installarlo in un luogo privo di umidità, polvere e fumo eccessivi.
- 2. Se l'ATA deve essere spostato da un luogo freddo ad un luogo più caldo, l'umidità dell'aria può causare condensazione all'interno dell'ATA. In tal caso lasciare l'ATA nel luogo più caldo per circa 2 ore prima di cominciare la procedura d'installazione.
- 3. Consultare comunque il capitolo "Caratteristiche Tecniche" per i requisiti ambientali e controllare che il luogo scelto rientri in tali specifiche.
- 4. Durante il normale funzionamento l'ATA emette una quantità minima di calore. È perciò necessario lasciare uno spazio libero di almeno 20 cm lateralmente e 50 cm sopra e sotto all'ATA per permetterne una sufficiente areazione. Fare riferimento all'immagine sottostante.



5. Fissare l'ATA sulla superficie scelta, tramite l'utilizzo di tasselli e viti. Fare riferimento alla figura sottostante per i punti di fissaggio predisposti a bordo dell'ATA.



- 6. Non ostruire le fessure o i fori di ventilazione.
- 7. Non inserire oggetti o versare liquidi nei fori di ventilazione.
- 8. Non appoggiare alcun oggetto sopra l'ATA.
- 9. Non avvicinare liquidi, gas infiammabili o sostanze corrosive.

4 Funzionamento

La modalità tipica di funzionamento è la modalità SBU: la sigla SBU indica l'ordine di priorità della fonte di alimentazione utilizzata da ATA. La prima fonte è S = SOLAR. cioè i pannelli fotovoltaici, la seconda fonte è B = BATTERY, cioè le batterie, la terza fonte è U = UTILITY, cioè la rete elettrica.

4.1 Modalità SBU: funzionamento con Pannelli Attivi

Le apparecchiature vengono alimentate dal sistema ATA utilizzando l'energia dei pannelli fotovoltaici. In questa fase ATA carica contemporaneamente le batterie e funziona in maniera autonoma senza la necessità di utilizzare la rete elettrica. ATA è dotato di un sistema MMPT (Maximum Power Point Tracker) che permette di trovare il miglior punto di lavoro per sfruttare al massimo la potenza dei pannelli solari, in base all'irraggiamento a cui sono esposti.



4.2 Modalità SBU: funzionamento con Pannelli non Attivi

Le apparecchiature vengono alimentate dal sistema ATA utilizzando l'energia accumulata nelle batterie fino a quando i pannelli fotovoltaici si attivano nuovamente. L'energia stoccata può essere utilizzata fino ad una soglia minima del 30/40% (valore impostabile tramite settaggi).



Solo nel caso in cui questa energia non sia sufficiente, le apparecchiature vengono alimentate automaticamente dalla rete elettrica. In questa fase le batterie non vengono ricaricate dalla rete elettrica.



Se in questa fase si verifica un black-out, ATA utilizza il 30/40% di energia residua delle batterie (funzione UPS) per alimentare le apparecchiature.



Esaurita anche l'energia residua il sistema si spenge. Quando la rete elettrica o i pannelli fotovoltaici si riattivano il sistema ATA Energy Storage System si riavvia automaticamente.

Quando il livello di carica delle batterie raggiunge il valore di soglia impostati, ATA Energy Storage System commuta automaticamente nella modalità pannelli attivi (vedi punto 4.1).

5 Altri Modi di Funzionamento

5.1 Modalità Only Solar: solo con Pannelli Fotovoltaici

ATA utilizza l'energia dei pannelli fotovoltaici per alimentare le apparecchiature e contemporaneamente carica le batterie. Nel caso in cui l'energia dei pannelli fotovoltaici sia insufficiente ATA utilizza l'energia delle batterie.



Per attivare questa modalità è necessario entrare nei settaggi di ATA e impostare correttamente i parametri 01 e 16. Vedere capitolo "Settaggi".

5.2 Modalità Utility: solo con la Rete Elettrica

ATA utilizza l'energia della rete elettrica per alimentare le apparecchiature e contemporaneamente carica le batterie. Nel caso in cui l'energia della rete sia assente ATA utilizza l'energia delle batterie.



Per attivare questa modalità è necessario entrare nei settaggi di ATA e impostare correttamente i parametri 01 e 16. Vedere capitolo "Settaggi".

6 Descrizione Esterna

6.1 Pannello Frontale

Il pannello frontale informa l'utente sullo stato di funzionamento, sulle condizioni di allarme e sulle misure. Inoltre consente di controllare e configurare i parametri di funzionamento.

Il pannello frontale, mostrato nella figura 1, è costituito da 2 parti:

- 1. Un pannello LCD grafico che fornisce le informazioni complete sullo stato di funzionamento per i vari modi di funzionamento, sugli allarmi esistenti, sul carico in Uscita, sulle batterie, e sulle misure delle grandezze elettriche della linea d'Ingresso, d'Uscita e delle batterie.
- 2. 4 pulsanti che permettono di attivare e disattivare l'ATA, svolgere altre funzioni e fare la selezione dei parametri di funzionamento.



Figura 1 - Pannello Frontale

6.1.1 Pannello LCD Grafico

Prego riferirsi alla figura 2.



Figura 2 - Pannello LCD grafico

Pannello LCD Grafico	Funzione			
Ingresso				
AC	Indica la rete d'ingresso.			
PV	Indica l'alimentazione da pannelli fotovoltaici.			
	Indica tensione d'ingresso, frequenza d'ingresso, tensione pannelli PV, tensione batterie e corrente di ricarica.			
Settaggi ed errori/allarn	ni			
88	Indica il numero del settaggio.			
	Indica il codice di allarme e di errore.			
	Allarme: Allarme: Iampeggia il numero del codice di allarme.			
	Errore: viene visualizzato il numero del codice di allarme.			
Uscita				
	Indica la tensione di uscita, frequenza di uscita, percentuale di carico, carico espresso in VA e in Watt.			
Batterie				
CHARGING	Indica il livello batterie da 0-24%, 25-49%, 50-74% e 75-100% in modalità batteria e in fase di ricarica in modalità rete/pannelli fotovoltaici.			
Carico				
OVER LOAD	Indica sovraccarico.			
	Indica il livello del carico da 0-24% 25-50% 50-74% e 75-100%			
M 1 00%	0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100%			
25%	777			
Modalità di funzionamento				
\mathbf{i}	Indica la connessione alla rete elettrica.			
	Indica la connessione ai pannelli fotovoltaici.			
BYPASS	Indica che il carico è alimentato dalla rete elettrica (bypass).			
	Indica che il circuito carica batterie è attivo.			
Indica che il circuito inverter è attivo.				
Mute Operation				
Indica che l'allarme acustico è disabilitato.				

6.1.2 Led e Pulsanti

LED			Messaggio	
¥AC/×inv	Verde	Fisso	L'uscita è alimentata dalla rete elettrica.	
		Lampeggiante	L'uscita è alimentata dai pannelli fotovoltaici o dalle batterie.	
🔆 CHG	Verde	Fisso	Batterie completamente cariche.	
		Lampeggiante	Batterie in carica.	
A FALLT	Rosso	Fisso	Guasto o problematica su ATA.	
ZIA FAULI		Lampeggiante	Allarme su ATA.	
Pulsante	Descrizione			
ENTER	Premere per 3 secondi per accedere alle impostazioni. Premere per confermare la selezione nelle impostazioni			
ESC	Per uscire dalle impostazioni			
UP	Per accedere alla precedente selezione			
DOWN	Per accedere alla successiva selezione			

Le funzioni dei led e dei pulsanti presenti sul pannello frontale sono riportate sotto:
6.2 Pannello Posteriore



Figura 3 - Pannello Posteriore

- 1. Interruttore On/Off: per accendere e spengere ATA.
- 2. Morsettiera d'ingresso con terra: per connettere ATA alla rete elettrica.
- 3. Ingresso pannelli PV: per connettere ATA ai pannelli fotovoltaici.
- 4. Ingresso batterie: per connettere ATA alle batterie.
- 5. Interruttore termico d'ingresso rete: l'interruttore scatta in caso di sovraccarico o cortocircuito; per riarmare l'interruttore occorre premere manualmente sulla parte fuoriuscita.
- 6. Morsettiera di uscita con terra: per alimentare il carico.
- 7. Interfaccia di comunicazione (connettore RJ45/RS232): è la porta di comunicazione RJ45/RS232 (tramite il cavo RJ45-RS232).
- 8. Interfaccia di comunicazione (connettore USB): è la porta di comunicazione USB.

7 Installazione Elettrica

L'installazione elettrica, deve essere eseguita esclusivamente da elettricisti qualificati. Seguire scrupolosamente tutte le norme locali e nazionali (in ITALIA le norme CEI) per le connessioni d'Ingresso e d'Uscita e per il corretto dimensionamento dei cavi d'Ingresso e d'Uscita.

Per la sicurezza degli operatori occorre posizionare degli interruttori esterni tra la linea elettrica d'Ingresso e la linea d'Ingresso dell'ATA (consigliato interruttore differenziale da 300mA), e tra la linea d'Uscita dell'ATA e i dispositivi da alimentare con differenziali da 30mA. Gli interruttori hanno la funzione di protezione e sicurezza e devono essere installati secondo le norme vigenti.

Inoltre è opportuno installare un quadro di campo tra la linea dei pannelli fotovoltaici e l'ingresso dei pannelli fotovoltaici sull'ATA, dimensionato in base alla linea di pannelli fotovoltaici installata.

Per i collegamenti d'Ingresso/Uscita utilizzare esclusivamente cavi con caratteristiche conformi a quelle riportate nella tabella sottostante.

In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.

I modelli ATA ENERGY STORAGE SYSTEM sono costituiti da un'unità che contiene l'elettronica. Le batterie sono installate esternamente.

Prima di avviare la procedura d'installazione, accertarsi che:

1. La linea elettrica d'Ingresso, la linea dei pannelli fotovoltaici e il pacco batterie siano disattivi.

2. L'ATA sia completamente spento.



E' necessario applicare un avvertenza, come quella riportata sotto, all'interno del quadro di distribuzione AC d'ingresso e d'uscita.

Prima di operare su questo circuito - Sezionare il sistema di continuità (UPS) Quindi verificare, la presenza di Tensione Pericolosa tra tutti i morsetti, compresa la terra di protezione



Rischio di Ritorno di Tensione



Quando ATA lavora con i pannelli fotovoltaici e/o le batterie, <u>il Neutro non è passante</u>. Per ricreare in uscita lo stesso sistema d'alimentazione d'ingresso (rete di alimentazione elettrica), <u>il neutro d'uscita deve essere connesso con il neutro</u> <u>d'ingresso</u>. Fare riferimento all'immagine sotto riportata.



La seguente tabella indica le specifiche raccomandate, dei cavi da utilizzare per i collegamenti.

Madalla		Specifica c	del cavo (sezione mm ² - AWG)			
Modeno	Input	Pannelli PV Batterie		Output	Ground	
ATA 4.0 MM	6 mm ² o 10 AWG	8 mm ² o 8 AWG	2 x 8 mm ² o 2 x8 AWG (2 cavi uniti con un unico capocorda)	6 mm ² o 10 AWG	6 mm ² o 10 AWG	
ATA 5.0 MM	8 mm ² o 8 AWG	8 mm ² o 8 AWG	2 x 8 mm ² o 2 x8 AWG (2 cavi uniti con un unico capocorda)	8 mm ² o 8 AWG	8 mm ² o 8 AWG	

I cavi di ATA 4.0 MM devono essere dimensionati per sopportare correnti fino a 29A in ingresso rete, 60A in ingresso pannelli fotovoltaici, 75A dalle batterie e 18A in uscita. Per sicurezza e affidabilità occorre utilizzare cavi con sezione non inferiore a quelli indicati nella tabella sopra riportata.

I cavi di ATA 5.0 MM devono essere dimensionati per sopportare correnti fino a 29A in ingresso rete, 60A in ingresso pannelli fotovoltaici, 93A dalle batterie e 22A in uscita. Per sicurezza e affidabilità occorre utilizzare cavi con sezione non inferiore a quelli indicati nella tabella sopra riportata.

7.1 Installazione







Per una corretta installazione svolgere le seguenti operazioni:

- Collegare la linea d'Ingresso dell'ATA alla rete di alimentazione elettrica che deve avere obbligatoriamente una connessione a terra secondo le norme vigenti. Verificare accuratamente il collegamento a terra della rete d'alimentazione elettrica. Per la sicurezza degli operatori, occorre installate un interruttore di protezione differenziale (consigliato di valore pari a 300mA) tra la rete di alimentazione elettrica e la linea d'ingresso dell'ATA (vedi figura 4).
- 2. Collegare la linea di pannelli fotovoltaici all'ATA (vedi figura 4). E' necessario porre attenzione nel collegare i pannelli in modo tale da rispettare le specifiche riportare al capitolo "Caratteristiche Tecniche".
 - 2.1 Ogni serie di pannelli non deve superare la tensione massima a circuito aperto di 145VOC.
 - 2.2 La potenza di picco installabile dai pannelli fotovoltaici è di 3750Wp.
 - 2.3 Quindi, ipotizziamo di utilizzare dei pannelli da 250Wp con tensione nominale di 37,7Vdc. Sarà possibile realizzare un impianto tipo il seguente:
 - 2.3.1 Utilizzando pannelli fotovoltaici con tensione nominale pari a 37,7Vdc sarà possibile realizzare una serie con massimo 3 pannelli fotovoltaici in quanto:
 - 3 x 37,7 = 113,1Vdc cioè inferiore alla tensione massima a circuito aperto di 145Voc.
 - 2.3.2 Utilizzando pannelli fotovoltaici con potenza pari a 250Wp, sarà possibile realizzare fino ad un massimo di 5 paralleli (stringhe) in quanto:

Potenza massima di ogni stringa = 3 x 250 = 750Wp (numero di pannelli moltiplicati per potenza di ciascun pannello)

Potenza massima impianto = 5 x 750 = 3750Wp (numero di paralleli moltiplicati per la potenza massima di ogni stringa)

- 2.4 E' inoltre opportuno porre tra il sistema di pannelli fotovoltaici e l'ingresso da pannelli sull'ATA, un quadro di campo dimensionato opportunamente secondo le caratteristiche elettriche dell'impianto di pannelli fotovoltaici installato.
- 3. Collegare i dispositivi da alimentare all'Uscita dell'ATA. Assicurarsi che tutti i dispositivi collegati siano spenti. Per la sicurezza degli operatori, occorre installate un interruttore di protezione differenziale di valore pari a 30mA tra la linea d'uscita dell'ATA e i dispositivi da alimentare (vedi figura 4).
- 4. Connessione Box Batterie esterno:



Si consiglia di utilizzare ESCLUSIVAMENTE i Box Batterie forniti da TECNOWARE. In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.

Prima di svolgere qualsiasi operazione accertarsi che l'interruttore Batterie del Box Batterie sia in posizione "OFF".

- 4.1 ATA è dimensionato per operare con una tensione nominale proveniente da batterie pari a 48Vdc (4 x 12Vdc).
- **4.2** Dopo aver collegato le batterie (seguendo le istruzioni riportate nel manuale del box batteria), verificare la corretta polarità e tensione totale del pacco batterie.
- 4.3 Collegare le batterie all'ATA, tramite i cavi forniti a corredo con il box batterie.

Il collegamento a terra dell'ATA secondo le norme vigenti è obbligatorio.

Il mobile dell'ATA è connesso internamente ai morsetti di terra (GND) della morsettiera d'Ingresso/Uscita), per garantire la sicurezza dell'operatore; perché questa sicurezza sia effettiva è necessario assicurarsi che l'impianto elettrico locale sia provvisto di collegamento a TERRA-GROUND (conforme alle norme) e che sia garantita una valida connessione tra la TERRA-GROUND dell'ATA e la TERRA-GROUND dell'impianto.

Ogni interruzione del conduttore di TERRA-GROUND è assolutamente vietata.

Rischio di shock elettrico in Uscita se l'ATA è acceso, anche se non è presente la Tensione di Rete Elettrica in Ingresso.

Rischio di shock elettrico in Uscita se è presente la Tensione di Rete Elettrica in Ingresso.

Non smontare l'ATA: contiene parti sotto tensione che sono potenzialmente pericolose e possono provocare lesioni o morte per shock elettrico.

L'ATA non ha parti interne soggette a manutenzione da parte dell'utente. Interventi tecnici di qualsiasi tipo devono essere compiuti solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato da TECNOWARE. In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.

Non rispettare queste precauzioni espone l'operatore al pericolo di shock elettrico.

8 Prima Accensione

La procedura di prima accensione è molto semplice. Si consiglia di seguire con attenzione i punti successivi per una maggiore sicurezza.

- 1. Controllare che l'interruttore in uscita all'ATA sia su OFF.
- 2. Portare su ON l'interruttore delle batterie esterne.
- 3. Portare su ON l'interruttore dei pannelli fotovoltaici.
- 4. Portare su ON l'interruttore di ingresso della linea elettrica.
- 5. In seguito al punto 4, l'ATA accende il display grafico e si pone in uno stato di attesa (Stand-by) durante il quale l'ATA non fornisce potenza in Uscita ed è attiva solo la funzione di ricarica delle batterie, secondo le caratteristiche della modalità SBU.
- 6. Portare su ON l'interruttore di accensione dell'ATA. L'ATA emette un breve segnale acustico e svolge un SELF-TEST di funzionamento. Dopo alcuni secondi l'ATA comincia a funzionare in modo SBU e il display grafico mostra la modalità di funzionamento.
- 7. Portare su ON l'interruttore in uscita all'ATA; quindi alimentare tutti i carichi ad esso connesso, controllando che l'ATA non dia indicazioni di Sovraccarico (Overload) sul display grafico e che tutti i dispositivi si siano accesi regolarmente.

9 Funzionamento

9.1 Accensione e Spegnimento

Per accendere l'ATA occorre:

- Portare su ON l'interruttore del pacco batterie.
- Portare su ON l'interruttore dei pannelli fotovoltaici.
- Portare su ON l'interruttore della linea elettrica d'Ingresso all'ATA.
- Portare su ON l'interruttore d'accensione dell'ATA.

Il display LCD grafico si illumina ed indica lo stato di funzionamento.

Per spegnere completamente l'ATA occorre:

- Portare su OFF l'interruttore d'accensione provocando il passaggio in modo Standby.
- Portare su OFF l'interruttore della linea elettrica d'Ingresso all'ATA.
- > Portare su OFF l'interruttore del pacco batterie.
- Portare su OFF l'interruttore dei pannelli fotovoltaici

Il display LCD grafico si spegne completamente indicando che l'ATA è completamente spento.

L'ATA può essere acceso anche in assenza di produzione da pannelli fotovoltaici e in assenza di rete elettrica.

9.2 Fine Autonomia e Riaccensione Automatica

L'ATA raggiunge la condizione di Fine Autonomia (o Low Battery) quando le batterie raggiungono circa il 10% della capacità in seguito al suo utilizzo per mancanza di altre fonti energetiche (rete elettrica non disponibile e produzione da pannelli fotovoltaici disattiva).

L'ATA avvisa l'utente della condizione di Fine Autonomia, accendendo il simbolo LOW BATT sul display grafico.

Se la linea elettrica o la produzione da pannelli fotovoltaici non viene ripristinata entro alcuni minuti, allora l'ATA si spenge automaticamente, proteggendo così le batterie da una scarica troppo profonda; l'ATA smette di erogare potenza in Uscita, disattiva le indicazioni del pannello di comando e si pone in uno stato di attesa. Al ritorno della linea elettrica o della produzione da pannelli fotovoltaici l'ATA si riaccende automaticamente e funzionare secondo il modo SBU.

La ricarica delle batterie avviene solo quando la tensione dai pannelli fotovoltaici è presente e sufficiente.

9.3 Controllo del Carico

L'ATA indica il livello del carico in Uscita per mezzo del display grafico, visualizzandolo, come descritto nel capitolo 5.

Quando il carico in Uscita supera il valore nominale l'ATA segnala la condizione di Overload (Sovraccarico) per mezzo del display grafico e dell'allarme acustico, come descritto nella "Tabella Allarmi" e nel capitolo "Anomalie ed Interventi".

L'ATA segnala un Overload minore del 110% con allarme acustico.

L'ATA ha la capacità di sopportare un Overload compreso tra il 110% e il 150% per 10 secondi e tra il 150% e 200% per 5 secondi. Se la condizione di Overload permane ATA commuta automaticamente in modalità Bypass.

Se la condizione di Overload scompare, ATA commuta automaticamente dal modo Bypass al modo di funzionamento SBU.



Controllare che l'ATA non indichi mai la condizione di Overload.

Non applicare all'ATA un carico maggiore del valore nominale di targa (vedere le specifiche di POTENZA del capitolo "Caratteristiche Tecniche"), in quanto può esserne danneggiato. In tal caso vengono a decadere le condizioni di garanzia.

9.4 Segnalazioni di Allarme

La condizione di Allarme è segnalata dall'emissione dell'allarme acustico. I tipi di Allarme che si possono verificare durante il normale funzionamento sono elencati nella "Tabella Allarmi" sotto riportata. Per ogni allarme è indicato anche il simbolo che lampeggia sul display grafico.

Per maggiori dettagli consultare il capitolo "Anomalie ed Interventi".

TIPO DI ALLARME	SIMBOLO (lampeggiante)	CODICE	ALLARME ACUSTICO
La ventola è bloccata quando l'inverter è attivo		01	Allarme acustico tre volte ogni secondo
Tensione batterie troppo alta	[]]_▲	03	Allarme acustico una volta ogni secondo
Tensione batterie bassa	[]Y [▲]	04	Allarme acustico una volta ogni secondo
Sovraccarico		07	Allarme acustico una volta ogni 0,5 secondi
Potenza in uscita richiesta bassa		10	Doppio allarme acustico ogni 3 secondi
Arresto ricarica da pannelli solari a causa della tensione batterie troppo bassa	[I] [▲]	12	
Arresto ricarica da pannelli solari a causa della tensione dei pannelli PV troppo alta	Ĩ∃̃	13	
Blocco ricarica da pannelli solari a causa di un sovraccarico	ામુ	14	

Tabella Allarmi

9.5 Segnalazioni di Guasto

Se durante il funzionamento si verifica un Guasto (Fault), allora l'ATA segnala la condizione critica con l'emissione dell'allarme acustico continuo. Inoltre sul display grafico è visualizzato il codice di Fault. Per maggiori dettagli consultare il capitolo "Anomalie ed Interventi".

In caso di Fault, prego controllare i carichi alimentati, i collegamenti, la ventilazione, i pannelli PV, la linea elettrica d'Ingresso, le batterie. In ogni caso non provare mai a riaccendere l'ATA senza aver trovato la causa del guasto. Se il problema non può essere risolto, contattare immediatamente il Servizio Assistenza.



Solo in caso d'emergenza: per evitare ulteriori rischi o danni disconnettere l'ATA dalla linea d'Ingresso, da box batterie esterni, dai pannelli PV e dalle linee d'Uscita.

Di seguito è riportata la "Tabella Fault", con elencati tutti i tipi di Fault possibili, e per ognuno è indicato il codice Fault e il simbolo visualizzati sul display grafico.

TIPO DI GUASTO (FAULT)	CODICE	SIMBOLO	TIPO DI GUASTO (FAULT)	CODICE	SIMBOLO
La ventola è bloccata quando l'inverter non è attivo.	01		Errore commutazione rete	11	
Temperatura alta	02		Sovra corrente o tensione	51	J.
Tensione batterie alta	03		Vdc Bus bassa	52	JSJ.
Tensione batterie bassa	04	ŪY	Errore soft start inverter	53	<u>[</u> 53],
Cortocircuito uscita o rilevamento sovratemperatura di un componente interno.	05	05,	Tensione DC alta su uscita AC	55	<u>[</u> 55,
Tensione uscita alta	06		Circuito batterie aperto	56	<u>5</u> 5,
Overload prolungato	07	<u> </u>	Errore sensore di corrente	57	<u>ر</u> ک
Vdc Bus alta	08	.08,	Tensione d'uscita troppo bassa	58	<u>[</u> 58],
Errore Bus soft start	09	09			

Tabella Guasti

10 Interfacce di Comunicazione

L'ATA è dotato delle Interfacce RJ45/RS232 e USB, utilizzabili come porte di comunicazione con un Personal Computer.

Le Interfacce di Comunicazione RJ45/RS232 e USB non possono essere attive contemporaneamente. Per attivare la comunicazione RJ45/RS232 è sufficiente collegare solo il cavo RJ45/RS232; per attivare la comunicazione USB è sufficiente collegare solo il cavo USB.

I segnali delle Interfacce RJ45/RS232 e USB sono tutti isolati tramite foto-accoppiatori dalle tensioni pericolose presenti all'interno dell'ATA.

Collegandosi al sito internet www.tecnoware.com, è possibile scaricare gratuitamente la versione aggiornata del software di gestione dell'ATA, WatchPower, compatibile con i più diffusi Sistemi Operativi.

È possibile aggiungere un'Interfaccia RS485 opzionale.

10.1 WatchPower

Il software di gestione WatchPower permette di monitorare il funzionamento del sistema, visualizzarne i valori (corrente da pannelli fotovoltaici, corrente da batterie, capacità delle batterie, potenza collegata in uscita, frequenza di lavoro ed altro), impostare i parametri di funzionamento dell'ATA, registrazione dei dati generati dal sistema, visualizzare su rappresentazione grafica l'andamento nel tempo dei dati registrati dall'ATA ed estrapolare questi dati su foglio di lavoro Excel. Inoltre è possibile impostare la segnalazione tramite mail delle eventuali anomalie riscontrate dal sistema.

Per poter cambiare le impostazioni del sistema è necessario eseguire l'accesso come amministratore. La password di default è "administrator". E' possibile cambiare la password, dopo aver effettuato il primo accesso con la password di default.



10.1.1 Monitoraggio funzionamento sistema e visualizzazione valori elettrici

Dalla schermata sopra riportata, è possibile visualizzare i valori di funzionamento del sistema. Il diagramma indica quali parti del sistema sono attive.

I valori di funzionamento del sistema vengono visualizzati in tempo reale ed indicano la tensione e frequenza d'ingresso, la tensione e la corrente generata dai pannelli fotovoltaici, la tensione, capacità, corrente di ricarica e di scarica (quando forniscono energia per alimentare il carico) delle batterie, la tensione e frequenza d'uscita e le informazioni relative all'assorbimento dei dispositivi collegati (potenza attiva e apparente e suo valore percentuale).

narcoa_w7 techowi						6 S		
COMID_ASA313	Buzzer alarm	J Enable O Disable Accin		Over temper	ature auto restart. 🔍 Enable	O Disable Ropin	1 11	
	Power saving mode.) Enable O Disable Accord			y source interrupt. O Enable	Disable Apply		
	Backlight (🖯 Enable 🔍 Dixable 🚣			Overload bypass 💿 Enable	O Disable Apple	1	
	Overload auto restart	Enable O Disable Acely		LCD come back to default p	rage after 1 min. : 💿 Enable	O Disable Apply) w	
		Selar only	Apply			Hz Apoly		
		seu 🗖	Apply			V Acob		
		Applance	Apply.	Max charging current		A Apply		
	Battery type:	AOM	Apply.			A Apply		
		Single	Apply.			v Aonty		
		/. voltago) 56,4 V Apply				42 V Apply	ant	
		ng voltage: 54 🙀 V 🗛ste						

10.1.2 Impostazione parametri di funzionamento dell'ATA

Cliccando sull'icona "Parameters Setting" (impostazione parametri), è possibile selezionare le stesse impostazioni selezionabili direttamente a bordo macchina tramite il pannello frontale. Queste impostazioni determinano il funzionamento dell'intero sistema. E' possibile attivare o disattivare allarmi e funzioni (allarme acustico, allarme in mancanza della rete di alimentazione elettrica, modalità risparmio energia, retroilluminazione schermo, riavvio in caso di sovraccarico e/o bypass ed ecc...), modalità di funzionamento (SBU "impostato di default", Utility ed ecc...), priorità di alimentazione del carico (solo da pannelli fotovoltaici, solo da rete, ibrido tra rete e pannelli fotovoltaici), parametri di funzionamento del circuito batterie (tensione massima di ricarica, corrente di ricarica, tensione di mantenimento, valore di tensione per raggiungimento soglia capacità di scorta, tensione minima di lavoro per la quale poi il sistema alimenta il cario tramite rete) e eventuale configurazione in modalità parallelo o trifase.

Per applicare eventuali modifiche è necessario effettuare l'accesso come amministratore. Si consiglia di far effettuare tali modifiche ad un personale specializzato.

10.1.3 Registrazione e rappresentazione grafica dei valori di funzionamento del sistema



ATA dispone di un sistema di memorizzazione dello storico dei valori di funzionamento. E' possibile visualizzare questi valori graficamente o estrapolarli su foglio excel. Si accede allo storico cliccando sul pulsante "Data".

Nella rappresentazione grafica è possibile selezionare il tipo di parametro da visualizzare andando a effettuare un filtraggio sull'intervallo di tempo a cui siamo interessati. Questo filtraggio può essere fatto per ora, giorno, mese e anno.

Lo stesso tipo di filtraggio (per ora, giorno, mese e anno) può essere effettuato per i dati da estrapolare su foglio excel.

10.1.4 Altre funzioni

Il programma permette di utilizzare altre funzioni come l'invio via mail, il cambio della password di default, l'impostazione dei tempi di aggiornamento e memorizzazione dei valori di funzionamento del sistema, e la selezione, la storicizzazione e l'estrapolazione su foglio excel delle anomalie di funzionamento.

Accedendo al menù "WatchPower Configuration" è possibile impostare l'invio di messaggi tramite mail, configurando il server di posta da utilizzare, i destinatari mail e gli eventi che scaturiscono l'invio della mail.

Cliccando sull'icona "Event Log" si accede alla schermata che permette il filtraggio (per ora, giorno, mese e anno) delle anomalie riscontrate durante il funzionamento del sistema con la possibilità di visualizzarli o estrapolarli su foglio excel.

Cliccando sull'icona "Basic" si accede alla schermata che permette di impostare i tempi di aggiornamento dei valori in tempo reali prodotti dal sistema, intervallo di registrazione di tali valori e il formato della data che viene visualizzata.

10.2 Interfaccia RS485

È possibile utilizzare un'Interfaccia RS485 per rendere compatibile ATA con un sistema di comunicazione compatibile alla RS485. L'Interfaccia RS485 è opzionale.

11 Modalità Connessione Parallelo

11.1 Introduzione

E' possibile porre in parallelo fino a 4 unità e la massima potenza supportabile è di 20KVA/16KW (per ATA 5.0 MM).

11.2 Contenuto Confezione del Kit Parallelo

Sotto riportato il contenuto della confezione:



11.3 Installazione Kit Parallelo

1. Rimuovere il pannello metallico, come riportato nella figura sottostante.



2. Rimuovere la scheda comunicazioni (scheda con porta RJ45 e USB).



3. Rimuovere le viti come riportato nell'immagine sottostante e in seguito rimuovere il flat a 2 e 14 pin e la scheda posta sotto quella comunicazione.



4. Rimuovere il coperchio metallico come riportato nella figura sottostante.



5. Installare la scheda parallelo.



Scheda Parallelo

6. Riconnettere i flat a 2 e 14 pin sulla scheda parallelo e comunicazioni. Vedi immagini sottostanti.

7. Installare nuovamente la scheda comunicazioni dove era stata rimossa in precedenza.



8. Rimontare il coperchio metallico rimosso al punto 1.

11.4 Installazione Unità



Riferirsi all'immagine sottostante quando si installano più unità.

NOTA: Per favorire l'areazione per diminuire la dissipazione di calore prodotta dalle unità ATA, è opportuno installare quest'ultime lasciando 20 cm di spazio fra le unità e 50 cm di spazio al di sopra e al di sotto di ciascuna unità. Porre attenzione ad installare le unità alla stessa altezza.

11.5 Connessione Batterie

ATTENZIONE! La tipologia di batterie impostata su ogni ATA deve essere identica, altrimenti il sistema va in errore.

ATTENZIONE: la lunghezza dei cavi di connessione dalle batterie alle unità ATA deve essere circa la stessa. Altrimenti la differenza di tensione che potrebbe venirsi a creare fra ciascun ATA e le batterie, potrebbe causare il non funzionamento del sistema.

ATTENZIONE: E' opportuno installare un sistema di protezione tra ciascun ATA e il circuito batterie.

Riferirsi al diagramma sotto riportato per la connessione delle batterie.

ITALIANO



Il sistema di batterie può essere realizzato anche con dei paralleli di batterie.

ATTENZIONE! II pacco batterie deve essere comune a tutti gli inverter posti in parallelo

Per il dimensionamento dei cablaggi, fare riferimento alla tabelle sottostante.

Dimensionamento cablaggi e terminali batterie:



Terminale:

			TERMI			
MODELLO	AMPERAGGIO		DIAMETRO	DIMI	ENSIONI	COPPIA DI
	TIFICO	CABLAGGI	CAVO (mm ²)	D (mm)	L (mm)	JERRAGGIO
4.0	(7.)	1*4 AWG	22	6.4	33.2	2 2 Nm
4.0	07 A	2*8 AWG	14	6.4	29.2	2~3 1111
FO	04 A	1*4 AWG	22	6.4	33.2	2 2 Nm
5.0	84 A	2*8 AWG	14	6.4	29.2	2~3 IVIII

11.6 Connessione Alimentazione d'Ingresso

Connettere la rete elettrica d'alimentazione alle barre di alimentazione delle unità ATA, suddividendo i collegamenti di fase, neutro e terra. E' opportuno installare dei sistemi di protezione sulla linea di fase di ogni unità ATA e sulla linea di neutro del sistema. Fare riferimento al diagramma sottostante.



ATTENZIONE: Solo le linee di fase di ogni ATA sono da porre sotto un sistema di protezione. Non è possibile installare dei sistemi di protezione su la linea di neutro di ogni ATA. Le linee di neutro sono poste in comune sulla rispettiva barra di connessione. La protezione della linea di neutro deve essere posta tra la rete di alimentazione e la barra di connessione di neutro.

ATTENZIONE: Verificare che la lunghezza di tutti i cavi di alimentazione sia il più simile possibile per ogni unità ATA, in modo da garantire un equa distribuzione della corrente assorbita.

Fare riferimento alla tabella sottostante per il corretto dimensionamento dei cavi di collegamento.

MODELLO ATA	AMPERAGGIO INTERRUTTORE DI PROTEZIONE	DIMENSIONI CAVO	Coppia di Serraggio
4.0	40 A	10 AWG	1.4 ~1.6Nm
5.0	50 A	8 AWG	1.4 ~1.6Nm

11.7 Connessione Circuito d'Uscita e Carico

Connettere la linea di fase, neutro e di terra dell'uscita di ogni unità ATA alle rispettive barre di collegamento. E' opportuno installare dei sistemi di protezione sulle linee d'uscita di ogni unità ATA. Fare riferimento al diagramma sottostante.



ATTENZIONE: Solo le linee di fase di ogni ATA sono da porre sotto un sistema di protezione. Non è possibile installare dei sistemi di protezione su la linea di neutro di ogni ATA. Le linee di neutro sono poste in comune sulla rispettiva barra di connessione.

ATTENZIONE: Verificare che la lunghezza di tutti i cavi di alimentazione sia il più simile possibile per ogni unità ATA, in modo da garantire un equa distribuzione della corrente assorbita.

-											
Fare	riterimento	alla	tahella	softostante	ner i	I corretto	dimensio	namento	dei cavi	di col	llegamento
i ui c	merinento	ana	labena	Jorrostante	peri		unificitatio	mannentto	uci cuvi		negamento.

MODELLO ATA	AMPERAGGIO INTERRUTTORE DI PROTEZIONE	DIMENSIONI CAVO	Coppia di Serraggio
4.0	40 A	10 AWG	1.4~1.6Nm
5.0	50 A	8 AWG	1.4~1.6Nm

11.8 Connessione Pannelli Fotovoltaici

Fare riferimento al capitolo "Installazione" per la connessione del sistema di pannelli fotovoltaici.



ATTENZIONE: Ogni unità ATA deve essere collegata al proprio Sistema di pannelli fotovoltaici. Non è possibile utilizzare un sistema di pannelli fotovoltaici in comune per tutte le unità ATA.

11.9 Connessione Cavi del Kit

Fare riferimento all'immagine sottostante per la connessione dei cavi compresi nel kit parallelo.



2 unità ATA in parallelo:



3 unità ATA in parallelo:



4 unità ATA in parallelo:



11.10 Impostazione Parametro

SETTAGGIO	DESCRIZIONE	OPZIONI SELEZIONABILI	
28	Modalità Uscita: ATA può operare in modalità singola, parallelo, fase S, fase R e fase T.	Singolo: 28 Parallelo: 28 Parallelo: 28 PRL Fase L1: 28 39 1 Fase L2: 28 39 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Quando si utilizza ATA in un sistema parallelo, è necessario impostare su "PAL" questo settaggio. Con questo parametro, la priorità di alimentazione d'uscita può essere impostata su "Utility" o "SBU". Se attiva, la modalità di risparmio energia viene disabilitata.

Questo parametro è impostabile solo con ATA in modalità stand-by.

11.11 Messa in Servizio

- 1. Controllare di aver rispettato le seguenti specifiche prima della messa in servizio del sistema:
- Controllare le connessioni all'interno del sistema parallelo
- Assicurarsi che i sistemi di protezione sulle linee di fase siano aperti e che le linee di neutro siano collegate in comune.
- 2. Portare su ON gli interruttori del circuito batterie.
- 3. Portare su ON l'interruttore a bordo delle unità ATA.



4. Portare su ON gli interruttori dei pannelli fotovoltaici.

5. Portare su ON tutti gli interruttori a protezione della linea d'ingresso. E' consigliato connettere tutti gli inverter alla rete elettrica d'ingresso nello stesso momento, altrimenti verrà visualizzato in sequenza l'errore 82. In ogni caso le unità si riavviano automaticamente, quindi quando rilevano la rete d'ingresso cominciano a lavorare normalmente.



6. Se non vengono visualizzati altri errori, l'installazione del sistema parallelo è completata.

7. Infine portare su ON gli interruttori dei dispositivi da alimentare. Il sistema provvederà ad alimentare questi dispositivi.

ATTENZIONE: per evitare che si verifichi una condizione di sovraccarico, è opportuno avere il sistema in funzione prima di attivare i dispositivi da alimentare a valle.



ATTENZIONE: in questo tipo di operazione ci sono dei tempi di intervento, quindi potrebbero verificarsi delle interruzioni di funzionamento a quei dispositivi che non sono in grado di sopportare la presenza di un tempo di intervento.

11.12 Anomalie ed Allarmi del Sistema

CODICE ERRORE	TIPO DI ERRORE (FAULT)	SOLUZIONE
60	Errore nel sistema di controllo corrente.	 Riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.
71	I firmware installati su ogni unità ATA non sono uguali.	 Aggiornare gli inverter con lo stesso firmware. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.
72	La corrente di uscita per ogni inverter è differente.	 Controllare che i cavi di sharing siano collegati correttamente e riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza
80	Perdita dati comunicazione	2. Controllare che i cavi di comunicazioni siano
81	Perdita dati Host	 collegati correttamente e riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio
82	Perdita sincronizzazione	Assistenza
83	La tensione batterie rilevata su ogni unità ATA è differente.	 Controllare che tutte le unità ATA siano collegate correttamente alla stesso pacco batterie. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza
84	La tensione e la frequenza d'ingresso rilevate su ogni unità ATA sono differenti.	 Controllare le connessioni in ingresso e riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza
85	Corrente di uscita sbilanciata	 Riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza
86	Impostazione parametro di funzionamento differente tra le unità	 Portare in stand-by le unità e verificare l'impostazione del parametro 28. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza

12 Modalità Connessione Trifase

12.1 Introduzione

E' necessario porre in parallelo 3 unità, installando un ATA per ogni fase. La massima potenza supportabile è di 15KVA/12KW (per ATA 5.0 MM).

12.2 Contenuto Confezione Kit Parallelo

Sotto riportato il contenuto della confezione:



12.3 Installazione Kit Parallelo

1. Rimuovere il pannello metallico, come riportato nella figura sottostante.



2. Rimuovere la scheda comunicazioni (scheda con porta RJ45 e USB).



3. Rimuovere le viti come riportato nell'immagine sottostante e in seguito rimuovere il flat a 2 e 14 pin e la scheda posta sotto quella comunicazione.



4. Rimuovere il coperchio metallico come riportato nella figura sottostante.



5. Installare la scheda parallelo.



6. Riconnettere i flat a 2 e 14 pin sulla scheda parallelo e comunicazioni. Vedi immagini sottostanti.

ITALIANO



7. Installare nuovamente la scheda comunicazioni dove era stata rimossa in precedenza.



8. Rimontare il coperchio metallico rimosso al punto 1.

12.4 Installazione Unità



Riferirsi all'immagine sottostante quando si installano più unità.

NOTA: Per favorire l'aerazione per diminuire la dissipazione di calore prodotta dalle unità ATA, è opportuno installare quest'ultime lasciando 20 cm di spazio fra le unità e 50 cm di spazio al di sopra e al di sotto di ciascuna unità. Porre attenzione ad installare le unità alla stessa altezza.

12.5 Connessione Batterie

ATTENZIONE! La tipologia di batterie impostata su ogni ATA deve essere identica, altrimenti il sistema va in errore.



ATTENZIONE: la lunghezza dei cavi di connessione dalle batterie alle unità ATA deve essere circa la stessa. Altrimenti la differenza di tensione che potrebbe venirsi a creare fra ciascun ATA e le batterie, potrebbe causare il non funzionamento del sistema.

ATTENZIONE: E' opportuno installare un sistema di protezione tra ciascun ATA e il circuito batterie.

Riferirsi al diagramma sotto riportato per la connessione delle batterie.

ITALIANO



Il sistema di batterie può essere realizzato anche con dei paralleli di batterie.



Per il dimensionamento dei cablaggi, fare riferimento alla tabelle sottostante.

Dimensionamento cablaggi e terminali batterie:



Terminale:

			TERMI			
MODELLO	AMPERAGGIO DIMENSIONE TIPICO CABLAGGI CAVO (mm ²)		DIAMETRO	DIMENSIONI		COPPIA DI
			D (mm)	L (mm)	JERRAGGIO	
4.0	670	1*4AWG	22	6.4	33.2	2 2 Nm
4.0	.0 6/A	2*8AWG	14	6.4	29.2	2~ 3 NIII
ΕQ	944	1*4AWG	22	6.4	33.2	
5.0	04A	2*8AWG	14	6.4	29.2	2~3 NM

12.6 Connessione Alimentazione d'Ingresso

Connettere la fase di ogni unità ATA alla rispettiva fase di alimentazione (un ATA per la fase L1, uno per la fase L2 e uno per la fase L3). La linea di neutro è in comune tra le unità così come il contatto di terra. E' opportuno porre dei sistemi di protezione sulle linee di fase di ogni ATA e sulla linea di neutro dell'alimentazione di rete. Fare riferimento al diagramma sottostante per le connessioni del sistema.



ATTENZIONE: Solo le line di fase di ogni ATA sono da porre un sotto sistema di protezione. Non è possibile installare dei sistemi di protezione su la linea di neutro di ogni ATA. Le linee di neutro sono poste in comune sulla rispettiva barra di connessione. La protezione della linea di neutro deve essere posta tra la rete di alimentazione e la barra di connessione di neutro.

ATTENZIONE: Verificare che la lunghezza di tutti i cavi di alimentazione sia il più simile possibile per ogni unità ATA, in modo da garantire un equa distribuzione della corrente assorbita.

Fare riferimento alla tabella sottostante per il corretto dimensionamento dei cavi di collegamento.

MODELLO ATA	AMPERAGGIO INTERRUTTORE DI PROTEZIONE	DIMENSIONI CAVO	COPPIA DI SERRAGGIO
4.0	40 A	10 AWG	1.4~1.6Nm
5.0	50 A	8 AWG	1.4~1.6Nm

12.7 Connessione Circuito d'Uscita e Carico

Connettere la linea di fase d'uscita di ogni unità ATA alla rispettiva fase di uscita dell'impianto a valle. Connettere la linea di neutro di ogni unità ATA in comune alla barra di collegamento di neutro. E' opportuno installare dei sistemi di protezione sulla linea di fase di ogni unità ATA. Fare riferimento al digramma sottostante.



ATTENZIONE: Solo le line di fase di ogni ATA sono da porre un sotto sistema di protezione. Non è possibile installare dei sistemi di protezione su la linea di neutro di ogni ATA. Le linee di neutro sono poste in comune sulla rispettiva barra di connessione.

ATTENZIONE: Verificare che la lunghezza di tutti i cavi di alimentazione sia il più simile possibile per ogni unità ATA, in modo da garantire un equa distribuzione della corrente assorbita.

Fare riferimento alla tabella sottostante per il corretto dimensionamento dei cavi di collegamento.

MODELLO ATA	AMPERAGGIO INTERRUTTORE DI PROTEZIONE	DIMENSIONI CAVO	COPPIA DI SERRAGGIO
4.0	40 A	10 AWG	1.4~1.6Nm
5.0	50 A	8 AWG	1.4~1.6Nm

12.8 Connessione Pannelli Fotovoltaici

Fare riferimento al capitolo "Installazione" per la connessione del sistema di pannelli fotovoltaici.



ATTENZIONE: Ogni unità ATA deve essere collegata al proprio Sistema di pannelli fotovoltaici. Non è possibile utilizzare un sistema di pannelli fotovoltaici in comune per tutte le unità ATA.

12.9 Connessione Cavi del Kit

Fare riferimento all'immagine sottostante per la connessione dei cavi compresi nel kit parallelo.



Sotto riportata la connessione tra le unità ATA in un sistema trifase.



12.10 Impostazione Parametro

SETTAGGIO	DESCRIZIONE	OPZIONI SELEZIONABILI		
28	Modalità Uscita: ATA può operare in modalità singola, parallelo, fase S, fase R e fase T.	Singolo: Constraints of the second state of t	Per utilizzare ATA in modalità trifase è necessario avere un sistema con 3 unità ATA installate. Ad ogni unità viene associata la rispettiva fase di lavoro (su sistema trifase), impostando su ogni unità la voce "3P1", "3P2" e "3P3". Porre attenzione che il parametro selezionato corrisponda alla fase su cui è collocata l'unità ATA. Con questo parametro, la priorità di alimentazione d'uscita può essere impostata su "Utility" o "SBU". Se attiva, la modalità di risparmio energia viene disabilitata.	

Questo parametro è impostabile solo con ATA in modalità stand-by.

12.11 Messa in Servizio

- 1. Controllare di aver rispettato le seguenti specifiche prima della messa in servizio del sistema:
- Controllare le connessioni all'interno del sistema parallelo
- Assicurarsi che i sistemi di protezione sulle linee di fase siano aperti e che le linee di neutro siano collegate in comune.
- 2. Portare su ON gli interruttori del circuito batterie.
- 3. Portare su ON l'interruttore a bordo delle 3 unità ATA.



4. Portare su ON gli interruttori dei pannelli fotovoltaici.

5. Portare su ON tutti gli interruttori posti sulla linea di rete d'alimentazione d'ingresso. Se l'alimentazione di rete trifase è presente e le unità ATA sono impostate correttamente rispetto alla fase su cui sono poste, le unità ATA opereranno correttamente. Altrimenti, lampeggerà l'icona e le unità ATA non lavoreranno.

opereranno correttamente. Altrimenti, lampeggerà l'icona 🖤 e le unità ATA non lavoreranno.



6. Se non vengono visualizzati altri errori, l'installazione del sistema trifase è completata.

7. Infine portare su ON gli interruttori dei dispositivi da alimentare. Il sistema provvederà ad alimentare questi dispositivi.



ATTENZIONE: per evitare che si verifichi una condizione di sovraccarico, è opportuno avere il sistema in funzione prima di attivare i dispositivi da alimentare a valle.

ATTENZIONE: in questo tipo di operazione ci sono dei tempi di intervento, quindi potrebbero verificarsi delle interruzioni di funzionamento a quei dispositivi che non sono in grado di sopportare la presenza di un tempo di intervento.

12.12 Anomalie ed Allarmi del Sistema

CODICE ERRORE	TIPO DI ERRORE (FAULT)	SOLUZIONE	
60	Errore nel sistema di controllo corrente.	 Riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza. 	
71	l firmware installati su ogni unità ATA non sono uguali.	 Aggiornare gli inverter con lo stesso firmware. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza. 	
72	La corrente di uscita per ogni inverter è differente.	 Controllare che i cavi di sharing siano collegati correttamente e riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza 	
80	Perdita dati comunicazione	1. Controllare che i cavi di comunicazioni siano	
81	Perdita dati Host	 collegati correttamente e riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio 	
82	Perdita sincronizzazione	Assistenza	
83	La tensione batterie rilevata su ogni unità ATA è differente.	 Controllare che tutte le unità ATA siano collegate correttamente alla stesso pacco batterie. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza 	
84	La tensione e la frequenza d'ingresso rilevate su ogni unità ATA sono differenti.	 Controllare le connessioni in ingresso e riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza 	
85	Corrente di uscita sbilanciata	 Riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza 	
86	Impostazione parametro di funzionamento differente tra le unità	 Portare in stand-by le unità e verificare l'impostazione del parametro 28. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza 	

13 Caratteristiche Tecniche

Modello ATA Energy Storage System	4.0	5.0		
Potenza	4000 VA	5000 VA		
Potenza Attiva Nominale	3200 W	4000 W		
Dimensioni (L x H x P)	29,5 x 54 x 14 cm			
Raffreddamento	Forzato tramite ventola			
Rumorosità	< 40 dBA a 1 m			
Peso Netto	12,5 kg	13,5 kg		
INGRESSO RETE ELETTRICA				
Numero di fasi	1F+N			
Tensione Nominale	Monofase 230 Vac			
Tolleranza tensione d'ingresso	170-280 Vac per personal computer/90-280 Vac per applicazioni domestiche (selezionabile)			
Frequenza Nominale	50/60 Hz (selezione automatica)			
INGRESSO PANNELLI FOTOVOLTAICI				
Potenza massima PV	3750 Wp			
Campo di lavoro tensione MPPT	60-115 Vdc			
Massima tensione a circuito aperto PV	145 Vdc			
Massima corrente da PV	60 A			
Efficienza Massima	98%			
USCITA	-			
Numero di fasi	1F	+N		
Tensione Nominale	Monofase 230 Vac			
Frequenza Nominale	50/60 Hz (selezione automatica)			
Forma d'Onda	a d'Onda Sinusoidale			
Potenza di picco	6400 W per 5s	8000 W per 5s		
Efficienza	93%			
Sovraccarico ammesso	10s 110%-150%/ 5s >150%			
Tempo intervento	10 ms per personal computer - 20 ms per applicazioni domestiche			
BATTERIE				
Tipo Batterie	AGM.	/GEL		
Tensione Batterie	48 Vdc (tensione di mantenimento 54 Vdc - Protezione sovratensione di carica 60 Vdc)			
Massima corrente di ricarica	60 A			
Numero Batterie	4 (12 Vdc)			

INTERFACCIAMENTO			
Interfaccia Computer	USB/RJ45 (RS232)		
Software	WatchPower (compatibile con WINDOWS, MAC OS X fino alla versione 10.8, UNIX, LINUX, ecc.)		
Interfaccia esterna RS485	Si (opzionale)		
CONFIGURAZIONE PARALLELO			
Interfaccia parallelo	Si (opzionale)		
Unità parallelabili	Fino a 4 unità		
CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE			
Temperatura di stoccaggio	Da -15 a 60 °C		
Temperatura di lavoro	Da 0 a 55 °C		
Umidità relativa	Umidità relativa 5%-95% senza condensazione		
Altitudine massima	3000 m		
Grado di protezione	IP20		
Certificazioni	CE		

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso
14 Settaggi

Per accedere ai settaggi è necessario premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto "ENTER". Premere "UP" o "DOWN" per visualizzare il settaggio desiderato. Premere il tasto "ENTER" per accedere al settaggio o "ESC" per uscirne.

SETTAGGIO	DESCRIZIONE	OPZIONI SELEZIONABILI			
00	Uscita settaggi	Uscita			
		Priorità da pannelli solari	Viene impiegata come fonte di alimentazione prioritaria per alimentare il carico, l'energia proveniente dai pannelli solari. Se l'energia proveniente dai pannelli solari non è sufficiente ad alimentare tutte le utenze collegate, le batterie contribuiscono ad alimentare il carico nello stesso momento. La rete alimenta il carico solo al verificarsi di uno dei seguenti casi: - l'energia dai pannelli solari non è disponibile - la tensione delle batterie scende al di sotto del valore impostato al settaggio 12.		
01	Priorità alimentazione uscita: Per configurare la priorità della fonte di alimentazione dell'uscita	Priorità da rete	Viene impiegata come fonte di alimentazione primaria, la rete elettrica. L'energia proveniente dai pannelli solari e dalle batterie viene impiegata solo nel caso in cui la rete elettrica non è disponibile.		
		Priorità SBU (default)	Viene impiegata come fonte di alimentazione prioritaria per alimentare il carico, l'energia proveniente dai pannelli solari. Se l'energia proveniente dai pannelli solari non è sufficiente ad alimentare tutte le utenze collegate, le batterie contribuiscono ad alimentare il carico nello stesso momento. La rete alimenta il carico solo nel caso in cui la tensione delle batterie scende al di sotto del valore impostato al settaggio 12.		
02	Corrente massima di ricarica: per impostare la massima corrente di ricarica da pannelli solari	10A DZ <u>IOR</u>	20A 0 <u>2</u> _20A		

	(se il parametro 16 è impostato su "SNU" la massima corrente di ricarica = corrente di ricarica rete elettrica + corrente di ricarica da pannelli solari)	30A 02 <u>308</u>	40A 02 <u>408</u>	
		50A OZ <u>508</u>	0^{60A} (default)	
03	Range tensione d'ingresso	Carichi domestici	Se selezionato, accetta una tensione d'ingresso compresa tra 90 e 280Vac.	
		UPS (default)	Se selezionato, accetta una tensione d'ingresso compresa tra 170 e 280Vac.	
04	Modalità risparmio energia attiva/disattiva	Modalità disattiva (default)	Se disattivo, il carico rimane sempre alimentando qualunque sia la sua entità.	
		Modalità attiva	Se attivo, l'uscita viene spenta quando il carico è molto basso o inesistente.	
05	Tipo batterie	AGM (default)	GEL OS <u>FLd</u>	
			Se selezionato, la tensione di ricarica e di soglia minima possono essere impostati ai settaggi 26, 27 e 29.	
06	Riaccensione automatica in caso di sovraccarico	Disattiva	Attiva (default)	
07	Riaccensione automatica in caso di sovratemperatura	Disattiva	Attiva (default) \bigcirc $_$ $_$ \vdash \vdash \vdash $_$	
09	Frequenza d'uscita	50Hz (default)	60Hz 0 <u>9</u> _ <u>60</u> _{нz}	
11	Massima corrente di ricarica da rete elettrica	2A 2 <u>8</u>	10A 	
		20A 	30A (default)	

12	Valore minimo tensione batterie per il quale il carico viene alimentato dalla rete elettrica e viene sganciata l'alimentazione da batterie. Questo settaggio è impostabile quando è selezionata la modalità "Priorità da pannelli solari" o "priorità SBU" nel settaggio O1		Ľ¦ ⊻	45V	us.
		46V (default)		47V	BATT
		іс <u>Ч</u>	<u>6°</u>	וֹבֵ'	└┤ ╎ݖ
		48V		49V	BATT
		12 <u>4</u>	<u>8°</u>	2 ©	Ϋ <u></u>
		50V		51V	BATT
		<u>ר</u> היי	<u>O`</u>	ו _כ י	<u>S Ir</u>
	Valore minimo tensione batterie per il quale il carico torna ad essere alimentato dal sistema PV/Batterie e viene sganciata l'alimentazione da rete elettrica. Questo settaggio è impostabile quando è selezionata la modalità "Priorità da pannelli solari" o "priorità SBU" nel settaggio 01.	48V	л IO.,	49V	BATT
		<u>_</u>	<u>18'</u>	۲ <u>ا</u> ۱۹	<u>49×</u>
		50V (default)	TT	51V	BATT
			<u>₀0*</u>	¦∃ ⊗ _	<u>5 Iř</u>
		52V	тт	53V	BATT
			<u>55, 76</u>	_ ⊗	<u>53*</u>
13		54V BA	π	55V	BATT
			<u>64×</u>] @	<u>SS*</u>
		56V BA	π	57V	BATT
] C	<u>56°</u>] @	<u>57'</u>
		58V	π	Battery fu	ully charged
		_ C	5 <u>8°</u>] @	FUL [×]
16	Priorità fonte di ricarica batterie: Per configurare la fonte prioritaria di ricarica delle batterie	Se ATA sta lavorando in mo di ricarica può essere impo		dalità rete, standby o errore, la priorità stata come sotto riportato:	
		Solar first		Come priorità, le batterie vengono ricaricate dai pannelli solari.	
		۱ <u>۵ [50</u>		La rete ricarica le batterie solo quando l'energia dai pannelli solari non è presente	

		Utility first	Come priorità, le batterie vengono ricaricate dalla rete elettrica.	
		1 <u>8 </u>	Le batterie vengono ricaricate dai pannelli solari solo quando la rete non è presente.	
		Solar and Utility	Le batterie vengono ricaricate contemporaneamente dalla rete elettrica e dai pannelli solari .	
		Only Solar (default)	Le batterie possono essere ricaricate solo dai pannelli solari, indifferentemente se la rete elettrica è presente o meno.	
		Se ATA sta lavorando in mo possono essere ricaricate so verranno ricaricate solo se sarà presente e sufficiente	dalità batteria o risparmio, le batterie olo dai pannelli solari. Le batterie l'energia proveniente dai pannelli solari	
		Allarmi on (default)	Allarmi off	
18	Allarme acustico	I <u>8 ьол</u>	I <u>8_60F</u>	
19	Ritorno automatico alla schermata principale (visualizzazione stato funzionamento)	Ritorno automatico schermata principale (default)	Se selezionato, il display torna alla schermata principale dopo un minuto che l'utilizzatore ha concluso qualunque tipo di operazione di controllo tramite i pulsanti.	
		Resta all'ultima schermata selezionata \bigcirc \vdash \Box \Box	Se selezionato, il display visualizza l'ultima schermata selezionata dall'utilizzatore.	
		Illuminazione on	Illuminazione off (default)	
20	Controllo illuminazione	50 <u>rou</u>	50 <u>ru</u>	
22	Allarme quando viene a mancare la prima fonte di alimentazione.	Allarme on	Allarme off (default)	
23	Da sovraccarico a Bypass: Quando attivo, ATA trasferisce il carico sulla rete elettrica quando si verifica un sovraccarico durante la modalità batteria.	Bypass attivo (default)	Bypass disattivo	
25	Memorizzazione codici di allarme	Memorizzazione attiva (default)	Memorizzazione disattiva	

26	Massima tensione di ricarica batterie	Questo valore può essere impostato se nel settaggio 5 è selezionata la voce "altro tipo". E' possibile impostare un valore da 48.0V a 58.4V ad incrementi di 0.1V.		
27	Tensione di mantenimento batterie (valore di tensione al quale vengono portate in mantenimento le batterie dopo aver raggiunto il massimo valore di ricarica)	FLU 20 540 Questo valore può essere impostato se nel settaggio 5 è selezionata la voce "altro tipo". E' possibile impostare un valore da 48.0V a 58.4V ad incrementi di 0.1V.		
28	Modalità Uscita: ATA può operare in modalità singola, parallelo, fase S, fase R e fase T.	Di default è impostata la modalità Singola. Per le altre modalità consultare i paragrafi 11.10 e 12.10.		
29	Spegnimento sistema per bassa tensione batterie	Questo valore può essere impostato se nel settaggio 5 è selezionata la voce "altro tipo". E' possibile impostare un valore da 40.0V a 48.0V ad incrementi di 0.1V. Indipendentemente dal carico alimentato, raggiunto tale valore il sistema si arresta. Quando la tensione batterie è 2V sopra il valore impostato, ATA comunica un allarme di bassa tensione batterie. La segnalazione di allarme viene interrotta quando la tensione batterie raggiunge almeno un valore pari a 4V sopra il valore impostato. Se il sistema si arresta, questi si riavvia automaticamente quando viene raggiunto almeno un valore pari a 4V sopra il valore impostato.		

15 Manutenzione

15.1 Pulizia dell'ATA

Prima di avviare la procedura, accertarsi che:

- 1. La linea elettrica d'Ingresso all'ATA sia scollegata.
- 2. Le batterie siano scollegate.
- 3. I pannelli fotovoltaici siano scollegati.
- 4. L'ATA sia completamente spento.

Pulire le superfici esterne usando un panno leggermente inumidito solo con acqua.

Se l'ATA opera in un ambiente insolitamente polveroso o sporco, rimuovere la polvere dalle feritoie.

Prima di riaccendere l'ATA accertarsi che sia perfettamente asciutto. Se accidentalmente del liquido penetrasse all'interno, non riattivare l'ATA e consultare immediatamente il personale autorizzato per l'assistenza.

15.2 Batterie

Se si prevede di NON utilizzare l'ATA per un lungo periodo di tempo, prima di lasciare inattivo l'ATA assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.

Se il prodotto è stato inattivo per più di 3 mesi, prima di riutilizzarlo normalmente svolgere la procedura di "Prima Accensione" descritta nell'omonimo capitolo di questo manuale.

La durata delle batterie dipende fortemente dalla temperatura dell'ambiente di lavoro, oltre ad altri fattori quali il numero di cicli di carica/scarica, la profondità delle scariche, l'umidità e l'altitudine.

I requisiti ambientali per un corretto utilizzo delle batterie sono riportati nelle schede tecniche del produttore delle batterie stesse.

Pericolo di esplosione o di incendio se si utilizzano batterie di tipo sbagliato o un numero errato di batterie.

Non avvicinare le batterie al fuoco. Le batterie possono esplodere. Non aprire o danneggiare le batterie. L'elettrolita contenuto nelle batterie che può fuoriuscire è nocivo alla pelle e agli occhi.

15.3 Sicurezza dell'Operatore

Qualora l'ATA non presenti più le caratteristiche di sicurezza originali, lo stesso deve essere reso inoperativo e ne deve essere evitato un utilizzo non autorizzato. Si dovrà poi riferire il problema a personale tecnico qualificato.

Le caratteristiche di sicurezza originali possono venire meno se, per esempio, L'ATA presenta dei danni visibili o un funzionamento anomalo.

16 Anomalie ed Interventi

Questo capitolo descrive le procedure che devono essere seguite in caso di funzionamento anomalo.

Nel caso in cui le azioni consigliate per risolvere l'anomalia non avessero esito positivo, contattare il Servizio Assistenza. Fornire al Servizio Assistenza le seguenti informazioni:

- Modello e numero di serie dell'ATA (stampati nell'etichetta sul lato del prodotto).
- Descrizione del funzionamento anomalo e codice Fault visualizzato sul display grafico.

Allarmi ed anomalie che possono verificarsi durante il funzionamento dell'ATA sono descritti nella tabella seguente. In caso di anomalia nel funzionamento: controllare la corretta connessione a TERRA-GROUND dell'ATA, controllare i collegamenti d'Ingresso/Uscita, leggere gli allarmi visualizzati sul display grafico e quindi consultare la tabella sotto riportata.

Per ogni anomalia svolgere le azioni suggerite. Se il problema riscontrato non è descritto nella tabella o le azioni consigliate non avessero esito positivo, contattare il Servizio Assistenza.

Rischio di shock elettrico. Non smontare l'ATA: contiene parti sotto tensione che sono potenzialmente pericolose e possono provocare lesioni o morte per shock elettrico.



L'ATA non ha parti interne soggette a manutenzione da parte dell'utente. Interventi tecnici di qualsiasi tipo devono essere compiuti solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato da TECNOWARE.

In caso contrario TECNOWARE declina ogni sua responsabilità.

SINTOMI	LCD/LED/BUZZER	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
ATA si spegne automaticamente durante la procedura di avvio.	LCD, i LED e l'allarme acustico sono attivi per 3 secondi e poi il sistema si arresta.	La tensione batterie è molto bassa.	 Ricaricare le batterie. Contattare il Servizio Assistenza.
Nessun segno di vita all'avvio.	Nessuna indicazione.	 La tensione batterie è troppo bassa. La polarità delle batterie è invertita. 	 Controllare i collegamenti delle batterie. Ricaricare le batterie. Contattare il Servizio Assistenza.
All'avvio il relè interno commuta continuamente.	II display LCD e I led lampeggiano.	Le batterie non sono connesse correttamente.	Controllare i collegamenti delle batterie.

SINTOMI	LCD/LED/BUZZER	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
	Codice errore 07	Sovraccarico.	Ridurre il carico collegato.
	Codice errore 05	Uscita in cortoircuito.	Controllare i collegamenti in uscita e scollegare il carico che crea questa problematica.
		La temperature interna è superiore ai 120°C.	Controllare che il sistema di raffreddamento funzioni correttamente e che la temperatura dell'ambiente non sia troppo alta.
	Codice errore 02	La temperature interna è superiore ai 100°C.	
		Batterie troppo cariche.	Contattare il Servizio Assistenza.
Allarme acustico continuo	Codice errore 03	Tensione batterie molto alta.	Controllare che il numero e le specifiche delle batterie rientrino in quelle indicate.
e led FAULT acceso.	Codice errore 01	Errore ventola.	Contattare il Servizio Assistenza.
	Codice errore 06/58	Uscita anomala (tensione al di sotto di 190Vac o al	1. Ridurre il carico collegato. 2. Contattare il Servizio
		di sopra di 260Vac)	Assistenza.
	Codice errore 08/09/53/57	Problema su componenti interni.	Contattare il Servizio Assistenza.
	Codice errore 51	Sovra corrente o tensione.	Riavviare ATA. Se il
	Codice errore 52	Tensione Bus molto bassa.	problema persiste
	Codice errore 55	Tensione di uscita sbilanciata.	Assistenza.
	Codice errore 56	Batterie non connesse correttamente o fusibile interrotto.	Se le batterie sono connesse correttamente, contattare il Servizio Assistenza.

Se le anomalie descritte permanessero nonostante gli interventi consigliati, o si manifestassero problemi di altra natura, contattare:

TECNOWARE SERVICE

www.tecnoware.com

CE Conformità alle Direttive Europee

TECNOWARE S.r.I. dichiara che il prodotto ATA ENERGY STORAGE SYSTEM è conforme ai requisiti stabiliti nella Direttiva Bassa Tensione (Sicurezza) 2006/95/CE e successive modifiche, e nella Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica) 2004/108/CE e successive modifiche.

Sono state applicate le seguenti Normative:

Direttiva Bassa Tensione (Sicurezza): EN55178 e EN60950

Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica): EN55022 e EN55024

Smaltimento del Prodotto

Il prodotto ATA ENERGY STORAGE SYSTEM non può essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve esserlo tramite raccolta separata; qualsiasi violazione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme.

Lo smaltimento non corretto del prodotto, o l'uso improprio dello stesso o di sue parti, è dannoso per l'ambiente e per la salute umana.

Il corretto smaltimento dei prodotti recanti il simbolo del bidone segnato da una croce aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Batterie al Piombo

II prodotto ATA ENERGY STORAGE SYSTEM contiene batterie al piombo acido, ermetiche, senza manutenzione.

Tali batterie, se manovrate da personale inesperto, possono essere causa di shock elettrico e di alte correnti di cortocircuito.

Per questo motivo la rimozione delle batterie può essere compiuto solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato da Tecnoware. In caso contrario Tecnoware declina ogni sua responsabilità.

Per rimuovere le batterie occorre togliere il coperchio del prodotto, poi smontare tutte le parti metalliche che fermano in pacco batterie, scollegare tra di loro le batterie e toglierle dal loro alloggiamento una alla volta.

Le batterie di ATA ENERGY STORAGE SYSTEM non possono essere smaltite come rifiuto urbano, ma devono essere smaltite nelle modalità previste dalla direttiva europea 2006/66/CE; qualsiasi violazione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi della direttiva stessa.



© Copyright 2014 TECNOWARE s.r.l. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners.

TECNOWARE s.r.l. Via Montetrini, 2E - Loc. Molino del Piano - 50065- Pontassieve (FI) - Italy www.tecnoware.com

This manual has been printed and edited by TECNOWARE s.r.l. April 2014 edition - version 1.0



TECNOWARE s.r.l. www.tecnoware.com